

Ihr Fax stellt sich vor

- A Gehäusedeckel
- B Bedienfeld
- C Vorlagenausgabe
- D Ausgabeverlängerung
- E Empfangspapierkassette

- F Bedienfeldverriegelung
- G Anschluß für Computer-Druckerkabel und PC-Fax
- H Seitliche Vorlagenführungen
- Empfangspapierablage

- K Ablageverlängerung
- Ablageverlängerung für Vorlagenauflage
- M Vorlageneinzug
- N Telefonanschluß

- Display

 Die Anzeige informiert Sie über den
 Zustand des Telefax. Hier werden
 alle nötigen Hinweise angezeigt.
- Störungslampe Leuchtet auf, wenn eine Funktionsstörung auftritt, oder wenn Papier oder Toner fehlt.
- 3 Leitung-LED Blinkt oder leuchtet, wenn das Telefax an die Leitung geht oder gerade sendet oder empfängt.
- 4 Job Status Fragt den Status der eingegebenen Vorgänge ab.
- Menü-Tasten Mit diesem Tastenblock rufen Sie das Menü auf bzw. wählen einen gewünschten Menüpunkt an.
- Löschen Taste Löscht Vorgänge, die sich im Speicher befinden oder löscht die letzte Eingabe beim Programmieren.
- Gruppe Drücken Sie diese Taste, um eine Gruppenwahl durchzuführen.

8 Zielwahl

Versendet Faxe mit einem Knopfdruck.

- 9 Kopie Fertigt eine Kopie Ihrer Vorlage an.
- 10 Option Bei eingelegter Vorlage w\u00e4hlen Sie Sondereinstellungen zum Versenden.
- StartAktiviert Senden oder Empfangen.Bestätigt Ihre Eingabe.
- 12 Stop
 Löscht Fehlermeldungen und beendet
 Eingaben.
- 13 Neuwahl/Pause
 Aktiviert die zuletzt gewählte Rufnummer und fügt eine Wahlpause ein.
- 14 Hörer Dient zur Wahl mit aufgelegtem Hörer.
- 15 Zehnertastatur Hier geben Sie Rufnummern ein, oder wählen Sie Zeichen aus.

- 16 Kurzwahl/Alpha
 Drücken Sie diese Taste, um eine
 gespeicherte Kurzwahl oder einen
 Namen auszuwählen.
- 17 Empfangstaste mit LED
 Schaltet zwischen automatischem und manuellem Empfang um.
- 18 Auflösung mit LED Paßt die Auflösung der eingelegten Vorlage an.
- 19 Eingabe
 Aktiviert angewählte Menüpunkte und schließt Eingaben ab.
- 20 Direkt senden

 Bei Betätigung der Taste, wird die

 Vorlage unter Umgehung des

 Stapelspeichers direkt aus dem

 Vorlageneinzug gesendet.
- 21 Kontrast
 Hier kann die Abtastung von
 dunklen bzw. hellen Vorlagen
 angepaßt werden.
- 22 Sendebericht

 Die Einstellungen für die Ausgabe des Sendeberichtes können individuell angepaßt werden.
- ON LINE

 Leuchtet bei PC-Übertragung.

D 2 Ihr Fax stellt sich vor TOSHIBA TF 610

Inhaltsverzeichnis

Papierformat der Vorlagen27

Versenden von Dokumenten 28

Vorbereitung	Der Stapelspeicher	Störungsbeseitigung
Auspacken 4	Automatisches Faxen	Fehlercodes im Journal63
Transportsicherungen entfernen: 5		Fehlermeldungen im Display64
Druckeinheit einsetzen:		Sendestörungen
Für guten Ausdruck:	Faxen mit Telefon (manuelles Faxen) 32	Empfangsstörungen
Eine neue Tonerkartusche		Gestautes Empfangspapier entfernen 67
Empfangspapier einlegen:	3	Wenn Papier für Stau sorgt
Anschluß an das Telefonnetz		vveiii rapier iai staa sorgt
Installation der Ablagen		Faxen mit dem PC
Speicherkarte einsetzen	-	Taxen mit dem FC
Sicherheitshinweise	Zeitversetztes Senden	Systemvoraussetzungen
oldiditions	Einmaliges Rundsenden	Leistungsübersicht
Installation	Gespeichertes Rundsenden	Anschluß an den PC68
IIIStaliation	Abrufen	Einscannen von Vorlagen in den PC 69
Das Menü-System		Faxen in den PC70
Sprache einstellen	Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren 41	Taxen in den i e
Eingabe der Absender-Kennung		Favorrät als DC Druckor
Eingabe des Benutzer-Namens	Sending abbrechen42	Faxgerät als PC-Drucker
Einstellen des Wahlverfahrens 14	Dufnummern engishern	Einführung71
Anschluß an Nebenstellenanlage,	Rufnummern speichern	Anschluß an den PC
Amtsholung 15	Kurzwahlspeicher	Druckertreiber installieren
Anschluß an Nebenstellenanlage,	Zielwahltasten	Einstellungen des Druckertreibers
weitere Einstellungen	Gruppentasten	Ausdruck
Datum und Uhrzeit einstellen	Grappentasteri	Druckertreiber entfernen
Datum und Onizeit einstellen	Listenausdrucke	Didekertielber entiemen
Empfang von Dokumenten	Listeriausurucke	Sicherheitsdaten
Empfang von Dokumenten	Ausdruck aktivieren	Sichemensualen
Manueller Empfang 19		Reset
Automatischer Empfang	Sende-/Empfangs-Journal	EPA ENERGY STAR
Empfangsbereitschaft einstellen		Geräuschemissionspegel
Telefon/Fax Weiche	Rufnummernliste	derauschemissionspeger
Fax/Anrufbeantworter Weiche		Index
Einstellung der TAD-Zeit	Reservierungsliste	IIIUEX
Fernempfang einstellen	Funktionsliste	Index79
(manueller Empfang)		muck
Empfangsverkleinerung einstellen		
Empfang von Dokumenten	Weitere Einstellungen	
Kopie	Funktionen 52	
Anrufzähler einstellen	Anschluß an Nebenstellenanlagen	
Speicherempfang 25	Empfangszeile ein/aus56	
Empfangsvorgang abbrechen		
Emplangsvorgang appreciation	Rufton-/Tastenpieps verändern	
Vorsandan van Dakumanta		
Versenden von Dokumente	II Schaebenent-Ausgabe einstellen	

3 D TF 610 **TOSHIBA** Inhaltsverzeichnis

Sendebericht temporär einschalten 60

Fernwartung (Comline) 60

Sparschaltung61 Fehlerkorrektur (ECM) ausschalten 62

Auspacken

Prüfen Sie gleich beim Auspacken, ob Sie alle hier abgebildeten Teile vollständig und unversehrt erhalten haben.

1. Faxgerät




8. Reinigungsstäbchen



2. Netzkabel



Landessprachenaufkleber



3. Telefonanschlußkabel (nicht in allen Ländern beigepackt)



10. Zielwahlindex

11. Vorlagen ausgabe





Der richtige Standort für Ihr Telefax ist schnell gefunden: In der Nähe einer

230-Volt-Steckdose*

nicht zu weit entfernt von einem


- Telefaxanschluß, am besten mit eigener Fax-Leitung.
- bei Einsatz als Computer-Drucker achten Sie bitte auch auf die Länge des Druckerkabels (max. 1,5 m)
- Für den Fall, daß Sie Ihr Telefax für längere Zeit ausschalten möchten, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, indem Sie das Netzkabel aus dem Gerät oder der Steckdose ziehen. An der Stromleitung sollten keine weiteren Geräte mit hoher Leistungsaufnahme (wie z. B. Fotokopierer) oder Geräte, die Störstrahlungen aussenden, wie z. B. Radio, Computer, Funkgeräte, angeschlossen sein.

Betriebsspannung


Den Netzanschluß finden Sie rechts an der Rückseite des Gerätes.

Bitte schützen Sie Ihr Gerät vor . . .

4. Betriebsanleitung Telefax: PC-Drucker- 6



5. Druckereinheit der Tonerkartusche




6. Heizungsreiniger



13. Abalgeverlängerung für

12. Empfangspapierablage (mit Verlängerung)





Vibration





direktem Sonnenlicht



Staub



Feuchtigkeit




Hitze




Fehlt etwas, oder ist der Karton beschädigt? Dann wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Vorbereitung **TOSHIBA** TF 610

Transportsicherungen entfernen:



Bevor das Faxgerät in Betrieb genommen wird, entfernen Sie bitte alle Transportsicherungen gemäß den nebenstehenden Abbildungen.



Druckeinheit einsetzen:






Bei einem eventuellen Transport oder Verschieben des Gerätes müssen Toner- und Druckereinheit entfernt werden.


Bei der Erstinstallation und später, wenn Ihr Telefax "TROMMEL WECHSELN" meldet, setzen Sie die neue Druckeinheit ein, wie hier beschrieben.



Öffnen Sie das Bedienfeld und die obere Gehäuseabdeckung gemäß den nebenstehenden Abbildungen.





1. Der Heizungs-Reiniger



Klappen Sie die Bedienfeldabdeckung nach vorn. Den darunter liegenden Reiniger schieben Sie nach rechts, heben ihn an und nehmen ihn heraus.

Den neuen Reiniger bitte an der rechten Seite ansetzen, dann links fest andrücken.






2. Vorbereiten der Druckeinheit

Breiten Sie auf einer ebenen Unterlage ein Stück Papier aus, legen Sie die Druckeinheit darauf und ziehen Sie die Verriegelung ab. Fassen Sie dabei die Schutzfolie so an, daß Sie nicht mit Toner in Berührung kommen.



Bei der Erstbefüllung ist das Druckvolumen pro Tonerkartusche geringer als bei den folgenden Befüllungen.


TF 610 TOSHIBA Vorbereitung




Schütteln Sie die Druckeinheit einige Male hin und her, bevor Sie ...

3. Die Druckeinheit einsetzen

Zur Vorbereitung schieben Sie den grünen Verriegelungshebel an der linken Geräteinnenseite nach hinten. Dann wird die Druckeinheit mit ihren Stiften in die seitlichen Führungsrillen eingesetzt und mit leichtem Druck nach unten in ihre exakte Position gebracht. Jetzt den Verriegelungshebel wieder nach vorn ziehen.





Danach werden Gehäusedeckel und Bedienfeldabdeckung wieder geschlossen. Jetzt verbinden Sie Ihr Telefax (wieder) mit der Steckdose.

Beschädigungen der Druckertrommel beeinträchtigen die Bildqualität. Deshalb: die Trommeloberfläche nicht berühren oder länger als 3 Min. direktem Sonnenlicht aussetzen.

Für guten Ausdruck: Eine neue Tonerkartusche


Nach vielen gedruckten Seiten erscheint im Dialog-Fenster der Hinweis "TONER NACHFÜLLEN" und später die Meldung "TONER FEHLT". Dann muß eine neue Tonerkartusche in Ihr Telefax eingesetzt werden

Die obere Geräteabdeckung öffnen.


Nicht vergessen: vorher den Netzstecker herausziehen.



Den grünen Verriegelungshebel an der linken Geräteseite nach hinten schieben und die Druckeinheit herausheben.





Auf einer ebenen Unterlage legen Sie die Druckeinheit auf ein Stück Papier. Klopfen Sie leicht auf die Tonerkartusche, damit eventuell vorhandene Tonerreste in die Druckeinheit fallen. Ziehen Sie die Lasche an der Tonerkartusche nach oben, bevor Sie die Kartusche aus ihrer Halterung schieben.




Die neue Kartusche

erst schütteln ...





... dann auf die Druckeinheit von oben aufsetzen und schieben, bis sie einrastet.



Jetzt: die Versiegelung abziehen.


Fassen Sie die Schutzfolie so an, daß Sie nicht mit Tonerresten in Berührung kommen. Schütteln Sie nun die Druckeinheit einige Male hin und her, bevor Sie ...


... die Druckeinheit wieder einsetzen.

Mit ihren Stiften wird sie in die seitlichen Führungsrillen eingesetzt und mit leichtem Druck nach unten in ihre exakte Position gebracht.

Jetzt den Verriegelungshebel wieder nach vorne ziehen.

Achten Sie darauf, daß weder Haare noch Staub in die Druckeinheit gelangen, da sonst eine ordnungsgemäße Tonerzufuhr nicht mehr gewährleistet ist.






Danach werden Gehäusedeckel und Bedienfeldabdeckung wieder geschlossen. Jetzt verbinden Sie Ihr Telefax wieder mit der Steckdose.


Ab und zu: das Gehäuse reinigen.




Zur Reinigung Ihres Telefaxes verwenden Sie bitte niemals aggressive Materialien - sie könnten das Gerät beschädigen.

Empfangspapier einlegen:







Die Bodenplatte herunterdrücken, bis sie einrastet.


Stapel A4 Papier einlegen.


Biegen und fächern Sie den Stapel Empfangspapier, um die Blätter zu lockern.

Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein und achten Sie darauf:



Das Papierfach faßt maximal 250Blatt 80g/gm.





Dann Kassettenfach schließen

bis es fest einrastet.



Verwenden Sie kein feuchtes, geknicktes oder eingerissenes Papier.

TF 610 **TOSHIBA** Vorbereitung


Papierablagen montie-

Empfangspapierablage:


Setzen Sie den Drahtbügel im Empfangspapierhalter ein und drücken Sie ihn nach unten.




Zur Erleichterung der folgenden Schritte die Empfangspapierkassette herausnehmen.



Befestigen Sie die Empfangspapierablage unterhalb der Empfangspapierkassette.






Originalablage:

Die Originalablage in die Öffnung der Empfangspapierablage einstzen.


Den Drahtbügel herunterklappen.




Anschlüsse herstellen:

Telefonanschluß

Verbinden Sie ihr Telefax (linke Seite) mit der Telefonsteckdose.






Betriebsspannung

Den Netzanschluß finden Sie rechts an der Geräterückseite.



Stellen Sie den Netzanschluß erst her, nachdem Sie die Druckereinheit und den Heizungsreiniger eingesetzt



Vorbereitung

Speicherkarte einsetzen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

- Entfernen Sie die Abdeckung für das Speichermodul (auf der Rückseite des Faxgerätes) durch Lösen der Halteschraube.
- **3.** Drücken Sie den Haltepfosten in das Loch auf der Hauptplatine.

Setzen Sie die Speichererweiterung auf den Stecker der Hauptplatine auf und drücken vorsichtig bis sie einrastet.

Schließen Sie die Abdeckung für das Speichermodul und schrauben die Halteschraube wieder ein.

Sicherheitshinweise



Bei der Arbeit am offenen Telefax beachten Sie bitte unbedingt diese Hinweise:

- Berühren Sie keine Teile im Innern des Gerätes, außer den hier beschriebenen. Die Heizungsabdeckung kann sehr heiß sein selbst nach Ausschalten des Geräts.
- Die Druckeinheit sollte so schnell wie möglich eingesetzt werden, da starkes Licht die Trommel beschädigen und die Lebensdauer der Druckeinheit herabsetzen kann.
- Werfen Sie die alte Kartusche niemals in offenes Feuer und geben Sie die Verpackungen der ausgetauschten Teile zur sachgemäßen Beseitigung zu organischem Abfall.

Falls Sie mit Toner in Berührung gekommen sind:

- Hände mit kaltem Wasser und Seife gründlich reinigen.
- Augen mit viel Wasser ausspülen.
- Falls Sie Toner eingeatmet haben, im Freien tief durchatmen.
- Toner im Mund mit viel Wasser ausspülen.
- In Notfällen einen Arzt rufen.

TF 610 TOSHIBA Vorbereitung 9 U

Das Menü-System

Ihr Faxgerät verfügt über umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Die verschiedenen Einstellungen werden über ein Menü-System im Display angezeigt. Das Aktivieren des Menüs, sowie die Steuerung innerhalb der verschiedenen Menü-Ebenen übernimmt eine spezielle Tastengruppe:



Die ▲ -Taste aktiviert das Menü und bewirkt eine Bewegung innerhalb des Menüs nach oben

Die ▼ - Taste bewirkt eine Bewegung innerhalb des Menüs nach unten

Die ▶ - Taste wählt die betreffende Untermenü-Ebene an.

Die ◀ - Taste wählt die übergeordnete Menü-Ebene an.

Sobald ein Menüpunkt im Display angezeigt wird, können Sie die entsprechende Funktion mit der EINGABE-Taste auslösen.

Lernen Sie am folgenden Beispiel den Umgang mit dem Menü-System kennen. Hierbei wird die **Menüliste** ausgedruckt, auf der Sie die komplette Menü-Struktur Ihres Faxgerätes erhalten.

*) Statt der EINGABE-Taste können Sie auch alternativ die START-Taste betätigen



Wenn zwischen den Eingaben eine längere Pause als 1 Minute erfolgt, schaltet das

Faxgerät automatisch auf die Bereitschafts-Anzeige um. Eingegebene Inhalte werden in diesem Fall NICHT gespeichert.

15-03 19:56 S 100%





LISTENAUSDRUCKE

Bereitschafts-Anzeige

Blättern durch das Menü...

...bis zum gewünschten Menüpunkt



Untermenü anwählen

JOURNALAUSDRUCK





Blättern durch das Menü...

...bis zum gewünschten Menüpunkt

EINGABE Bestätigen durch EINGABE *

Menüliste wird ausgedruckt

MENÜLISTE





AUS DRUCK


10 Installation

TOSHIBA

TF 610

Sprache einstellen

Ihr Faxgerät ist auf deutsche Sprache eingestellt. Wollen Sie, daß das Menü und die Ausgabe der Listen in einer anderen Sprache erscheint, so gehen Sie bitte die folgenden Menüschritte durch.




11 D Installation TF 610 **TOSHIBA**

Eingabe der Absender-Kennung

Die Absenderkennung, als Teil der Sendekopfzeile, beinhaltet die Anschlußnummer unter der Ihr Faxgerät zu erreichen ist. Die Eingabe sollte im internationalen Format geschehen:

Beispiel:



Eingabe der Zeichen:

Zeichen	zu drückende Taste	
+	※ -Taste	
Leerstelle	► - Taste	


Die eigentlichen Ziffern, wie gewohnt, über die Zifferntastatur.



Sollten Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, so können Sie diese mit der Taste **LÖSCHEN** entfernen.



In Deutschland ist die Eingabe der Absenderkennung Pflicht!




D 12 Installation TOSHIBA TF 610

Eingabe des Benutzer-Namens

Neben der Absenderkennung erscheint auch noch der Benutzername in der Sendekopfzeile. Hier können Sie bis zu 20 beliebige Zeichen unterbringen. Für die Eingabe der alpha-numerischen Zeichen benutzen Sie die Ziffern-Eingabetasten. Jede Ziffer ist mit mehreren Zeichen belegt, die sich durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste aufrufen lassen. Haben Sie ein Zeichen Ihrer Wahl gefunden, rücken Sie einen Platz weiter durch die "▶" Taste. Mit der "◄" Taste können Sie sich jeweils um einen Buchstaben zurückbewegen um Korrekturen durchzuführen.

Sollten Sie mal einen Buchstaben zuviel eingegeben haben, so löschen Sie ihn mit der Taste LÖSCHEN.

Wenn der Name komplett ist, bestätigen Sie ihn mit der EINGABE-Taste. Beispiel: TOSHIBA




TF 610 TOSHIBA Installation 13 D

Einstellen des Wahlverfahrens *

Es existieren zwei Wahlverfahren. Im öffentlichen Telefonnetz von Deutschland ist das Impuls-Wahlverfahren (IWV)* üblich. Bei Anschluß Ihres Faxgerätes an eine Nebenstellenanlage kann u. U. auch das Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) angewendet werden. Im Zuge der Modernisierung kann auch teilweise dieses Wahlverfahren im öffentlichen Netz betrieben werden. Wenn Zweifel bestehen, probieren Sie erst IWV (Grundeinstellung).

*) Je nach landesspezifischer Ausführung, ist diese Funktion teilweise nicht verfügbar.



D 14 Installation TOSHIBA TF 610

Anschluß an Nebenstellenanlage, Amtsholung

Neben dem öffentlichen Telefonnetz (Hauptanschluß), kann man Ihr Faxgerät auch an eine Nebenstellenanlage anschließen. Hierbei müssen zusätzliche Parameter eingegeben werden. Die **Amtsholung** erfolgt bei Nebenstellenanlagen auf unterschiedliche Weise:

• Kennziffer

Hier wird eine (oder mehr) bestimmte Ziffer(n) vorgewählt, um das Amt zu bekommen.

• Erd-Taste

Hierbei wird für die Amtsholung ein Erdpotential an die Sprechader(n) gelegt.

• Flash-Taste


Bei dieser Amtsholung wird der Stromkreis der Verbindung für kurze Zeit getrennt.

<u>^!\</u>

Ist die Eingabe der Amtsholung erfolgt, müssen Sie bei Wahl Ihres Faxpartners immer die


Taste "*" vor der eigentlichen Rufnummer betätigen. Das gilt auch für das Speichern der Faxnummern (siehe Seite 43)

Wenn Sie Probleme mit dem Anschluß an eine Nebenstelle haben, lesen Sie bitte unter "Weitere Einstellungen" die "Hinweise zum Anschluß an Nebenstellenanlagen" (Seite 56).



TF 610 TOSHIBA Installation 15 D


Nur bei Einstellung KENNZIFFER



D 16 Installation TOSHIBA TF 610

Anschluß an Nebenstellenanlage, weitere Einstellungen


Um Ihr Faxgerät an eine Nebenstellenanlage anzuschließen, sind weitere Einstellungen erforderlich. Die folgende Menüschritte stellen Standardwerte für den Anschluß an Nebenstellenanlagen ein. Sollte der Betrieb nicht einwandfrei funktionieren, so lesen Sie bitte auf Seite 56 die Erläuterungen zum Anschluß an Nebenstellenanlagen.



17 D TF 610 **TOSHIBA** Installation

Datum und Uhrzeit einstellen

Damit alle Angaben welche mit Datum und Uhrzeit verknüpft sind stimmen, geben Sie hier das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Die interne Uhr Ihres Faxgerätes läuft dann selbständig weiter auch bei Netzausfall.



D 18 Installation TOSHIBA TF 610

Empfangsbereitschaft einstellen

Ist Ihr Faxgerät an das Telefonnetz, oder an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, stehen Ihnen 4 verschiedene Modi für den Empfang von Dokumenten zur Verfügung. Die Empfangsbereitschaft wird über die AUTO-Lampe dargestellt. Durch Betätigung der AUTO-Taste können Sie zwischen zwei verschiedenen Empfangsmodi wechseln, die durch die AUTO-Lampe angezeigt werden:

AUTO-Lampe an:

Durch individuelle Einstellung der **Funktion 38** (siehe ab Seite 52) können alternativ die folgenden Empfangsmodi voreingestellt werden:


- Fax-Empfangsmodus
- Telefon/Fax-Modus
- Fax/Anrufbeantworter-Modus

AUTO-Lampe aus:

Manueller-Empfang

Manueller Empfang

Wenn der Anschluß hauptsächlich für Telefonbetrieb vorgesehen ist.



Das Faxgerät wird nicht aktiviert, sobald der Anruf erfolgt; der Anruf muß von Hand entgegengenommen werden. Wird eine Faxübertragung gewünscht, muß anschließend die START-Taste des Faxqerätes betätigt werden.



Stellen Sie sicher, daß bei eventuellen Fax-Anrufen der Anruf entgegengenommen

werden kann; das Drücken der START Taste ist in jedem Fall erforderlich.

Drücken Sie die AUTO-Taste.



Lampe "AUTO" aus

Automatischer Empfang

Maßgebende Funktionen:

• Funktion 37


Anzahl der Klingelzeichen, bis das Faxgerät den Anruf bedient (1-10)

• Funktion 38

Voreinstellung des automatischen Empfanges

Drücken Sie die AUTO Taste

Wenn der Anschluß ausschließlich für Fax-Betrieb vorgesehen ist.





Lampe "AUTO" leuchtet

Sobald der Anruf erfolgt, schaltet das Faxgerät auf Empfang. (Die Anzahl der Klingelsignale bis zum Einschalten des Faxgerätes können eingestellt werden. (Lesen Sie hierzu bitte Seite 25.)



Das Faxgerät wird in jedem Fall aktiviert, auch wenn der Anruf durch einen Gesprächsteilnehmer ausgelöst wurde.

TF 610 TOSHIBA Empfang von Dokumenten 19 D

Telefon/Fax Weiche

Maßgebende Funktionen:

· Funktion 38

Voreinstellung der Telefon/Fax-Weiche

• Funktion 37


Anzahl der Klingelzeichen, bis das Faxgerät den Anruf bedient (1-10)

Funktion 36

Anzahl der Rufsignale (synthetischer Rufton) aus dem Lautsprecher (1-10)

Drücken Sie die AUTO-Taste.

Wenn der Anschluß sowohl für Telefon- als auch für Faxbetrieb vorgesehen ist und Sie sich überwiegend im gleichen Raum aufhalten.





Lampe "AUTO" leuchtet

Bei einem Anruf entscheidet das Faxgerät vollautomatisch über die weitere Betriebsart:

Ist ein Gesprächsteilnehmer der Anrufer, gibt das Faxgerät ein Rufsignal über den Lautsprecher, so daß dieser Anruf als Gespräch signalisiert wird. Parallel empfängt der Anrufer ein Rufzeichen, um zu signalisieren, daß der Gesprächspartner gerufen wird.

Um nun das Gespräch entgegenzunehmen, verfahren Sie wie folgt:
Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die STOP-Taste an Ihrem Faxgerät.
Im anderen Fall, bei einem Faxgerät als Anrufer, bleibt Ihr Fax stumm und empfängt automatisch das Dokument.



Stellen Sie sicher, daß in dieser Betriebsart immer eine Person anwesend ist, die den Anruf

entgegen nehmen kann. Sobald das Rufzeichen erfolgt, ist die Verbindung hergestellt und dem Anrufer entstehen Gebühren.

Fax/Anrufbeantworter Weiche

Maßgebende Funktionen:

· Funktion 38


Voreinstellen der Fax/Anrufbeantworter-Weiche

• Funktion 44

Angabe über die Zeit in der das Faxgerät ein Partnerfax erkennt (TAD-Timer / 1-99 Sek.)

Drücken Sie die AUTO Taste

Wenn der Anschluß mit einem Anrufbeantworter oder Funktelefon betrieben wird und Sie das Gespräch aus anderen Räumen entgegennehmen wollen.





Diese Betriebsart erlaubt Ihnen sowohl Faxe zu empfangen, als auch Anrufer zu bedienen. Es gibt zwei Situationen:

Sie sind zu Hause:

Stellen Sie den Anrufbeantworter ab und nehmen das Gespräch an einem beliebigen Ort entgegen. Ist der Anrufer ein Faxgerät, wird Ihr Fax die Verbindung übernehmen und das Fax ausdrucken.

Sind Sie abwesend:

Stellen Sie den Anrufbeantworter an. Der Anrufbeantworter zeichnet alle Gespräche auf. Kommt ein Fax, übernimmt Ihr Telefax automatisch den Empfang.



Achten Sie darauf, daß in diesem Empfangsmodus unbedingt der Anrufbeantworter


angeschlossen sein muß. Andernfalls können bei Anruf keine Faxe empfangen werden.

D 20 Empfang von Dokumenten

Einstellung der TAD-Zeit

Wenn Sie Ihr Faxgerät im Fax/Anrufbeantworter-Modus betreiben wollen, müssen Sie noch die TAD-Zeit einstellen. Sie stellt die "Horchzeit" dar, in der das Faxgerät auf ein Partnerfax reagiert.

TAD-Zeit = Dauer des Ansagetextes + 10 Sekunden




TF 610 TOSHIBA Empfang von Dokumenten 21 D

Fernempfang einstellen (manueller Empfang)

Sollten Sie ein (schnurloses) Telefon an Ihrem Faxanschluß - wie auf Seite 19 beschrieben - angeschlossen haben, kann es vorkommen, daß Sie einen Anruf entgegenommen haben (bei manuellem Empfangsmodus) der für Ihr Faxgerät bestimmt war. Dies macht sich z. B. in Form von periodischen Pfeiftönen bemerkbar. Mit einem 2-stelligem Tastencode, am Telefon eingegeben (nur Tonwahl), schalten Sie dann das Faxgerät - quasi ferngesteuert - ein.

Diese Funktion ist zu- oder abschaltbar:



D 22 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Empfangsverkleinerung einstellen

Das Papier, mit dem Ihr Fax ausgestattet ist, hat A4-Format. Aufgrund technischer Gegebenheiten, kann nicht die ganze Länge dieses Blattes genutzt werden. Aus diesem Grund führt Ihr Fax eine Verkleinerung des empfangenen Dokumentes in der Längsrichtung durch. Dies hat zur Folge, daß das empfangene Bild u. U. leicht gestaucht wird. Selbst wenn die eingehenden Faxe erheblich vom A4 Format in der Längsrichtung abweichen bedeutet dies, daß Sie alles auf einem Blatt empfangen.

Im allgemeinen stört dieser Effekt nicht weiter. Wenn aber maßstabgetreue Faxe erwartet werden, so muß die


EMPFANGSVERKLEINERUNG ausgeschaltet werden.

Original (A4)



Empfangsverkleinerung: EIN






TF 610 TOSHIBA Empfang von Dokumenten 23 D

Kopie

Mit Hilfe Ihres Faxgerätes können Sie auch bequem eine oder mehrere (bis 99) Kopien herstellen.




^{*)} Durch technische Gegebenheiten ist die Kopie auf 96% verkleinert.

D 24 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Anrufzähler einstellen

Ist Ihr Faxgerät auf automatischen Empfang eingestellt (FAX, TEL/FAX, siehe Seite 20), dann wird es sich unmittelbar einschalten, sobald es angerufen wird. Unter diesen Umständen ist es daher nicht möglich, den Anruf durch das Telefon abzufangen.

Es ist allerdings möglich, Ihr Faxgerät so einzustellen, daß es - im Falle eines Anrufes - verzögert einschaltet. Hierzu dient der Anrufzähler. Dort können Sie die Anzahl der eingehenden Rufe einstellen (max. 10), bis das Faxgerät an die Leitung



Speicherempfang

Unter bestimmten Umständen kann keine Empfangskopie mehr herausgegeben werden:

- Bei Empfangspapier-Mangel
- Bei Empfangspapier-Stau Um den Empfang jedoch nicht zu gefährden, werden die noch verbleibenden Seiten im Empfangsspeicher Ihres Faxgerätes zwischengespeichert. Wird die Ursache dieser Störung behoben, wird der Ausdruck automatisch erfolgen.



Bitte nicht die Spannungsversorgung abschalten, da sonst der Speicherinhalt verlorengeht.

PAPIER FEHLT S 86%



FEHLER blinkt



Kein Papier, Speicher belegt


Papier nachfüllen

Empfangskopie wird ausgedruckt

Empfang von Dokumenten

Empfangsvorgang abbrechen

Ob Ihr Faxgerät gerade sendet oder empfängt, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Die Leitung-Lampe gibt keinen differenzierten Hinweis darüber. Durch Betätigen der LÖSCHEN-Taste wird über das Display der Vorgang angezeigt, der aktuell vom Faxgerät verarbeitet wird.



D 26 Empfang von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Papierformat der Vorlagen

Der folgende Überblick zeigt Ihnen, welche Vorlagen Ihr Telefax verarbeiten

Bitte beachten:

- längere Vorlagen als 381 mm müssen von Hand geführt werden
- bei Stapelübertragung sollten alle Blätter gleiches Format und gleiche Papierqualität haben

	Einzelblatt	2 oder mehr Blätter
Vorlagengröße (max)	216 mm (B) x 1000 mm (L)	216 mm (B) x 381 mm (L)
Vorlagengröße (min)	148 mm (B) x 105 mm (L)	
Lesbare Breite	210 mm	
Max. Anzahl der Blätter, die gleichzeitig geladen werden können		Stapelübertragung maximal 20 Blatt A4
Papierstärke	0,05 ~ 0,15 mm	0,06 ~ 0,1 mm
Papierqualität	Beidseitig unbeschichtet	

Problematische Vorlagen...

- ...können unter Umständen nicht eingezogen werden. Das gilt für:
- · zerrissene, geknickte oder feuchte Blätter
- gelochte oder gefaltete Seiten
- transparentes oder Hochglanzpapier
- Textil- oder Metallvorlagen


Um dieses Problem zu umgehen, können Sie...


...fotokopieren oder eine Trägerfolie benutzen.



Die praktischen Trägerfolien gibt es bei Ihrem TOSHIBA-Händler.







Benutzung von Trägerfolien:

Legen Sie Ihr Dokument mit der Schriftseite nach oben auf den Träger und schließen Sie die transparente Abdeckfolie. Trägerfolien können wie gewöhnliche Vorlagen verwendet werden. Mit der Einschränkung: Sie sollten nur einzeln verwendet werden.




Vorlagen richtig einlegen

Bitte entfernen Sie vor dem Versenden unbedingt Büro-, Heftklammern, etc. von der Vorlage. Legen Sie nun Ihre Dokumente höchstens 20 auf einmal - wie im Bild, in den Einzug ein.




Alle Vorlagen müssen mit der Schriftseite zum Faxgerät zeigen!



27 D TF 610 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Der Stapelspeicher

Ein häufig auftretendes Problem bei Faxgeräten ist, daß während des Faxens der Vorlageneinzug blockiert ist; solange das Faxgerät faxt bzw. Faxe empfängt, können keine anderen Dokumente versendet werden. Bei Ihrem Faxgerät ist dies anders: Alle Vorlagen werden grundsätzlich in den Speicher eingelesen, woraus diese dann gefaxt werden. Auch Faxe die Sie empfangen, kommen erst in den Speicher bevor sie ausgedruckt werden. Der Vorteil bei dieser Methode ist, daß der Vorlageneinzug praktisch immer frei ist, und quasi unabhängig vom Sende- oder Empfangsstatus des Faxgerätes, gefaxt werden kann. Jeder Vorgang wird als Job bezeichnet. Ein Job, das kann eine oder mehr Vorlagen sein, die Sie an Ihren Faxpartner senden. Ein Job ist aber auch eine Rundsendung, oder eine zeitversetzte Sendung. 15 dieser Jobs können von Ihrem Faxgerät verwaltet werden. Jeder dieser Jobs kommt auf einen Stapelspeicher, von wo sie dann der Reihe nach abgearbeitet werden. Sogar während Ihr Faxgerät gerade sendet, oder empfängt, werden Jobs entgegengenommen, so daß der Vorlageneinzug immer bereit ist. Das Faxgerät ordnet bei jedem Vorgang dem Job eine Ordnungsnummer zu, welche über die Reservierungsliste (Jobs im Speicher) abgefragt werden kann (siehe Seite 50). Mit Hilfe dieser Nummer ist es u.a. möglich, einen Job gezielt zu löschen.




D 28 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Senden ohne Speicher (direkt senden)

Im normalen Sendebetrieb wird Ihr Faxgerät alle Dokumente in den Speicher lesen, bevor diese gefaxt werden (siehe Senden aus dem Speicher). Falls die Dokumente nicht in den Speicher passen oder Sie zu viele Vorlagen haben, können Sie auch direkt aus dem Vorlageneinzug senden, ohne daß die Vorlagen in den Speicher gelesen werden.



Ist der Speicher häufig zu klein, fragen Sie Ihren Händler nach einer Speichererweiterung!



29 D Versenden von Dokumenten TF 610 TOSHIBA



Automatisches Faxen

Faxen im klassischen Sinne: Vorlage(n) einlegen, Faxnummer eintippen und die Verbindung wird automatisch hergestellt. Die Vorlage(n) werden vom Faxgerät in den Speicher eingelesen und anschließend versendet.

Ihr Vorteil: Der Vorlagen-Einzug ist immer nur für kurze Zeit belegt; unabhängig ob gerade ein Fax gesendet wird oder nicht. (Lesen Sie auch hierzu bitte Seite 28.) Entscheiden Sie sich für die Mithör-Variante (siehe Seite 34), haben Sie zusätzlich noch eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Oftmals steht eine falsche Rufnummer, oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.



Bei der Mithör-Variante wird die Vorlage **nicht** in den Speicher gelesen; sie verbleibt solange im Faxgerät, bis der Kontakt zum Fax der Gegenstelle erfolgt.



Die freie Speicheranzeige variiert mit der Belegung des Stapelspeichers! 15-03 19:56 S 100%



VORLAGE BEREIT



TEL: 123456789

START



LIEST VORLAGE S 98%

NEUER JOB NR. 007

15-03 19:56 S 98%



LEITUNG blinkt

15-03 19:56 S 100%

Vorlage einlegen

Denken Sie dran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

Haben Sie versehentlich eine falsche Vorlage genommen, so läßt sie sich durch Druck auf die STOP-Taste wieder aus dem Vorlageneinzug entfernen.

Faxnummer eingeben

Die eingetippte Faxnummer wird angezeigt. Korrekturen können mit der Taste LÖSCHEN durchgeführt werden, oder die komplette Nummer wird durch Druck auf die STOP-Taste gelöscht. Ein erneuter Druck auf die STOP-Taste befördert die Vorlage(n) ohne Bearbeitung wieder hinaus.

Bestätigen durch START

Während Vorlage(n) eingelesen werden: Anzeige der momentanen Speicherkapazität

Nach Einlesen der Vorlage(n) kurze Anzeige über die Job-Nummer

Anwahl des Faxpartners



immer wenn Ihr Faxgerät sendet oder empfängt, wird das durch die blinkende LEITUNG-Lampe signalisiert.

Nach der Übertragung: Wechsel zur Bereitschafts-Anzeige; Der Job ist vom Stapelspeicher gelöscht worden (erkennbar an der veränderten Speicheranzeige).


D 30 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Faxen mit Kurzwahl

Die Kurzwahl bietet Ihnen die Möglichkeit anstelle der (häufig langen) Faxnummer Ihres Partners, eine zweistellige "Adresse" einzugeben. Die eigentliche Faxnummer befindet sich dann unter dieser "Adresse" fest gespeichert. Bei häufig benutzten Faxnummern stellt die Kurzwahl so eine Zeitersparnis dar.



Wie Sie Kurzwahlen speichern, finden Sie auf Seite 43.




Faxen mit Zielwahl

Die Zielwahl bietet eine sehr komfortable Methode der Wahl Ihres Fax-Partners. 18 Tasten können Sie mit Fax-Nummern frei belegen. Ein einziger Tastendruck genügt, um Ihren Faxpartner zu erreichen.



Wie Sie Zielwahlen speichern, finden Sie auf Seite 45.



Vorlage einlegen

Denken Sie dran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

Drücken Sie eine Zielwahltaste

Name wird angezeigt

Verbindung wird hergestellt (Verlauf siehe Seite 30, automatisches Faxen).

31 TF 610 **TOSHIBA** Versenden von Dokumenten

Faxen mit Telefon (manuelles Faxen)

Hier wird die Verbindung mit einem Telefon, welches sich zusätzlich an der TAE-Dose befindet, hergestellt. So können Sie noch mit der Gegenstelle sprechen, bevor Sie das Fax absetzen.

15-03 19:56 S 100%



VORLAGE BEREIT

Vorlage einlegen

Denken Sie dran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

Wahl mit Telefon Wenn Sie mit Ihrem Fax-Partner die Übertragung vereinbart haben, oder wenn Sie den Fax-Ton an der Gegenstelle hören:

Bestätigen durch START

Verbindung wird hergestellt (Sie können den Hörer wieder auflegen, da das Faxgerät jetzt die Kontrolle übernommen hat)





Langwahl

Bei der Langwahl wird eine Faxnummer, die unter einer Zielwahltaste abgespeichert ist, mit einer ergänzenden Faxnummer kombiniert. Die ergänzende Faxnummer kann dabei eine weitere Zielwahlnummer, eine Kurzwahlnummer oder eine freie Eingabe sein.

So können beispielsweise Zugangsnummern zu privaten Telefongesellschaften, bequem per Knopfdruck, mit anderen gespeicherten Faxnummern kombiniert werden.

Bedingungen für eine Langwahl:

- erste Faxnummer ist auf eine Zielwahltaste abgelegt (siehe Seite 31)
- erste Faxnummer wird mit PAUSE abgeschlossen (siehe Seite 2)
- weitere Nummer kann wahlweise Zielwahl, Kurzwahl oder freie Eingabe sein



Die Langwahl arbeitet auch zusammen mit der Mithör-Funktion (siehe Seite 34). So können Sie zwischen den Rufnummern eventuelle Mitteilungen etc. abhören.

 *) Beispiel für eine Langwahl-Nummer:
 * 01234- (die Nummer endet mit PAUSE)

15-03 19:56 S 100%



VORLAGE BEREIT





TOSHIBA





START





Vorlage einlegen

Denken Sie daran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

Zielwahltaste drücken *)

der Name, welcher unter der Zielwahl-Taste gespeichert ist, wird angezeigt, andernfalls erscheint die gespeicherte Faxnummer

Ergänzende Rufnummer eingeben


- Zielwahltaste
- Kurzwahlnummer
- freie Eingabe

Bestätigen durch START

D 32 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Faxen mit Telefonbuchfunktion

Diese Art der Wahl ist vergleichbar mit der Suche in einem Telefonbuch. Hierbei wird über die Eingabe des Anfangsbuchstabens Ihres Faxpartners die entsprechende Faxnummer aus dem Kurzwahlspeicher herausgesucht. Diese Art der Wahl ist dann besonders nützlich, wenn feste Faxpartner namentlich bekannt sind.




TF 610 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 33 D

Mithören beim Faxen

Beim Mithören einer Fax-Übertragung, wird der Leitungsaufbau über den eingebauten Lautsprecher übermittelt.So haben Sie noch zusätzlich eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Wertvoll immer dann, wenn eine Verbindung nicht klappen will. Oftmals steht eine falsche Rufnummer, oder ein nicht empfangsbereites Faxgerät dahinter.

Gegenstelle erfolgt.

Bei der Mithör-Variante wird die Vorlage nicht in den Speicher gelesen; sie verbleibt solange im Faxgerät, bis der Kontakt zum Fax der



34 Versenden von Dokumenten **TOSHIBA** TF 610

Auflösung einstellen

Schon in der Grundeinstellung sorgt Ihr Telefax für qualitativ hochwertige Übertragung oder Kopien Ihrer Dokumente. Sie können aber auch die Auflösung gezielt auf die Vorlagen abstimmen. Verfahren Sie nach folgender Faustregel:

STD

(Grundstellung) Für Hand- oder Maschinengeschriebenes

FFIN

Für Vorlagen mit kleiner Schrift wie Zeitungen und Diagramme

SFEIN

Für Vorlagen mit sehr kleinen Detailabbildungen

FOTO

64 Graustufen für Fotos oder farbige Vorlagen



Das Erhöhen der Auflösung, bzw. der Graustufen-Modus, bedeutet immer eine Verlängerung der

Übertragungszeit (Kosten!), da mehr Zeilen abgetastet werden.



Die Auflösung verändern Sie, indem Sie die AUFLÖSUNG-Taste mehrmals betätigen.

Lampe leuchtet	eingestellter Modus
FEIN	Fein-Auflösung
S-FEIN	Superfein-Auflösung
GRAUSTUFEN	Graustufen-Modus
alle aus	Standard-Auflösung

Wahlwiederholung

Wenn Ihr Fax nicht abgesetzt werden konnte, kann das verschiedene Ursachen haben (lesen Sie hierzu bitte Seite 65). Eine mögliche Ursache ist, daß das Fax an der Gegenstelle besetzt ist. In diesem Fall macht es Sinn, den Faxpartner später noch einmal anzurufen. Das macht Ihr Faxgerät vollautomatisch; ca. alle 3 Minuten versucht es erneut das Fax abzusetzten.

Anzahl und Intervall der Wahlwiederholungsversuche können in den Benutzer-Funktionen (siehe Seite 52) eingestellt werden.




Haben Sie eine Verbindung über die MITHÖREN-Taste hergestellt, so können Sie die Wahlwiederholung über die NEUWAHL/PAUSE-Taste auslösen.

TF 610 TOSHIBA Versenden von Dokumenten

Zeitversetztes Senden


Sie können eine bestimmte Übertragungszeit festlegen, um Zeitverschiebungen zu kompensieren oder gebührengünstig zu senden. Daß auch hier Ihr Dokument bzw. Ihre Dokumente in den Speicher eingelesen werden, erweist sich als besonderer Vorteil, da der Vorlageneinzug nicht blockiert wird.




D 36 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Einmaliges Rundsenden

Wenn Sie ohne großen Zeitaufwand eine Vorlage an mehrere Faxpartner verschikken wollen, wird mit dieser Funktion einmalig eine Gruppe zusammengestellt. Danach ist die Gruppe gelöscht. Bis zu 20 Teilnehmer lassen sich so aus Zielwahlen. Kurzwahlen oder freien Rufnummern zusammenfassen.







37 D TF 610 **TOSHIBA** Versenden von Dokumenten

Gespeichertes Rundsenden

Wenn Sie einen festen Kreis von Faxpartnern haben, die Sie häufiger mit Rundfaxen versorgen müssen, dann ist die gespeicherte Rundsendung die richtige Anwendung für Sie. Sie können **6** Gruppen Ihrer Wahl zusammenzustellen. Diese Gruppen stehen Ihnen auf Knopfdruck über die dunkelgrauen Zielwahltasten zur Verfügung.



Wie Sie permanente Gruppen programmieren, erfahren Sie auf Seite 45.





SUPERGRUPPE

Vorlage einlegen

Denken Sie daran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

Drücken der dunklen Gruppenwahltaste


Der Gruppenname wird kurz angezeigt

Verbindung wird hergestellt (Verlauf siehe Seite 30, automatisches Faxen).

D 38 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Abrufen

Sie können sich in einer Art Selbstbedienung Dokumente von einem anderen Faxpartner holen, wenn dieser diese Funktion vorbereitet hat. Auch "Fax on Demand", also Informationsbeschaffung aus Briefkästen wie z.B. Wetter, Stau oder Börsennachrichten ist hiermit möglich.



TF 610 TOSHIBA Versenden von Dokumenten 39 D


Abruf reservieren

Andere Faxpartner können sich Informationen aus Ihrem Fax abrufen, wenn Sie dies mit dieser Funktion vorbereiten. Ihr Dokument, welches Sie für den Abruf reservieren, wird dabei in den Speicher eingelesen, so daß der Vorlageneinzug nicht blockiert wird.

Der so reservierte Abruf ist ungeschützt. D.h. jedes Faxgerät, welches über das Abrufen verfügt, kann dies bei Ihnen tun. Nachdem die Vorlage abgerufen wurde, wird sie aus dem Speicher gelöscht.




Immer nur ein Abruf ist reservierbar.



D 40 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren

Bei Überseesendungen oder bei erhöhter Fehlerquote sollten Sie die Ubertragungsgeschwindigkeit reduzieren, um Fehler zu vermeiden. Vergleichbar mit dem Straßenverkehr, wo die Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse angepaßt wird.




Versenden von Dokumenten 41 TF 610 **TOSHIBA**




Sendung abbrechen

Es kann vorkommen, daß Sie versehentlich einen falschen Fax-Partner angewählt haben, oder eine falsche Nummer eingetippt haben. Dann muß dieser Vorgang unterbrochen werden. Dabei kann es durchaus sein, daß dieser Vorgang sich zwischen anderen Jobs befindet. Infolge des Stapelbetriebes kann es deshalb vorkommen, daß die augenblickliche Sendung nicht im Zusammenhang mit den unmittelbaren Aktionen des Bedieners steht. Die Löschung dieser Vorgänge erfolgt durch "Blättern" im Job-Stapel; Sie suchen sich den Vorgang heraus, um ihn dann gezielt zu löschen.

Da im Display nur die Jobnummern und der Zeitpunkt angegeben werden, empfiehlt es sich, die Reservierungsliste auszudrucken (siehe Seite 50) um eine genauere Zuordnung zu bekommen.





Bereitschafts-Anzeige

Job löschen aktivieren

Erster Job wird angezeigt



Die Zeitangabe hinter der Job-Nummer gibt den Zeitpunkt wieder, an dem der Job eingegeben wurde.

Blättern durch die einzelnen Jobs

...bis zum gewünschten Job

Bestätigen durch EINGABE

Sicherheitsabfrage

Bestätigen durch EINGABE


Job ist gelöscht

D 42 Versenden von Dokumenten TOSHIBA TF 610

Kurzwahlspeicher

Die Kurzwahl bietet Ihnen die Möglichkeit anstelle der (häufig langen) Faxnummer Ihres Partners, eine kurze "Adresse" einzugeben. Die eigentliche Faxnummer befindet sich dann unter dieser "Adresse" fest gespeichert. Bei häufig benutzten Faxnummern stellt die Kurzwahl so eine Zeitersparnis dar.


Sie haben 120 Kurzwahlspeicherplätze zur Verfügung, worin neben der Anschlußnummer Ihres Fax-Partners, auch dessen Namen mit abgespeichert werden kann. Hier können Sie bis zu 15 beliebige Zeichen unterbringen.




Für die Eingabe der alpha-numerischen Zeichen benutzen Sie die Ziffern-Eingabetasten. Jede Ziffer ist mit mehreren Zeichen belegt, die sich durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste aufrufen lassen. Haben Sie ein Zeichen Ihrer Wahl gefunden, rücken Sie einen Platz weiter durch die "▶" Taste. Mit der "◄" Taste können Sie sich jeweils um einen Buchstaben zurückbewegen, um Korrekturen durchzuführen. Mit der LÖSCHEN-Taste wird das jeweilig linke Zeichen gelöscht.



) Bitte beachten Sie, daß bei Anschluß Ihres Faxgerätes an einer Nebenstellenanlage die ""-Taste vor der eigentlichen Faxnummer gespeichert werden muß.




TF 610 TOSHIBA Rufnummern speichern 43 D



D 44 Rufnummern speichern TOSHIBA TF 610

Zielwahltasten

Die Zielwahl bietet eine sehr komfortable Methode der Wahl Ihres Fax-Partners. 16 Tasten können Sie mit Fax-Nummern frei belegen. Ein einziger Tastendruck genügt, um Ihren Faxpartner zu erreichen. Voraussetzung hierbei ist, daß die Rufnummer bereits vorher unter einer Kurzwahlnummer abgespeichert wurde.



START ODER ZIELWAHL

13

TEST .

Vorgang wie auf Seite 43 (Kurzwahlen) beschrieben bestätigen Sie diese einfach durch die

Sind bereits Kurzwahlen eingetragen, so START-Taste, bis Sie zu diesem Punkt des Menüs gelangen:

Eingabemöglichkeit Zielwahltaste

Zielwahltaste betätigen


Eingabe-Aufforderung für nächste Kurzwahlnummer

-oder-

Mit STOP- Rückkehr zur Empfangs-Bereitschaft

Gruppentasten

Wenn Sie einen festen Kreis von Faxpartnern haben, die Sie häufiger mit Rundfaxen versorgen müssen, dann ist die gespeicherte Rundsendung die richtige Anwendung für Sie. Hierbei stehen Ihnen 6 Möglichkeiten zur Verfügung, Gruppen Ihrer Wahl zusammenzustellen, die sie dann auf jeweils eine graue Zielwahl-Taste legen, um somit eine Rundsendung auf Knopfdruck parat zu haben. Voraussetzung für das Anlegen einer festen Gruppe ist, daß alle Teilnehmer einer Gruppe sich bereits im Kurzwahlverzeichnis befinden.



15-03 19:56 S 100%

KURZWAHL EINGEBEN=

STOP

NUMMERN SPEICHERN

KURZWAHLEN SPEICHERN

...bis zu diesem Menüpunkt Untermenü auswählen

Blättern durch das Menü...

Bereitschafts-Anzeige

Blättern durch das Menü...

...bis zu diesem Menüpunkt

Bestätigen durch EINGABE

Entscheidung: Eingeben: Gehe zu A Löschen der gesamten Gruppe: Gehe zu B Löschen einzelner Nummern aus der Gruppe: Gehe zu C


GRUPPEN SPEICHERN EINGABE 1=EINGABE 2=LÖSCHEN **EINGEBEN** LÖSCHEN DER LÖSCHEN **GESAMTEN EINZELNER**

Gehe zu A Gehe zu B


NUMMERN **GRUPPE** AUS DER **GRUPPE** Gehe zu C

> 45 Rufnummern speichern

(D)



D 46




TF 610 TOSHIBA Rufnummern speichern 47 D

Ausdruck aktivieren

Nicht alle Listen werden automatisch ausgedruckt, sondern müssen angefordert werden. Sie können Aufschluß über gespeicherte Vorgänge des Telefax geben. Folgende Listen können ausgedruckt werden:

- · Sendebericht (automatisch)
- Rundsenden-Bericht (automatisch)
- Sende-/Empfangsjournal (automatisch und auf Anforderung)
- Rufnummernliste (auf Anforderung)
- Gruppenliste (auf Anforderung)
- Funktionsliste (auf Anforderung)
- Jobs-im-Speicher-Liste (auf Anforderung)



Sendebericht

Dieser Bericht kann nach jeder Sendung, oder nur bei fehlerhaften Sendungen gedruckt werden. Er gibt Aufschluß über die wichtigsten Sendedaten. Zum Ein-/ Ausschalten siehe Seite 59/60.

,	*** ERFOLGREICHE SENDUNG ***				
01-04-98	13:31 KENNUNG:	+49 2131 158905 TOSHIBA TF610			
JOB NR		153			
SENDEZEIT -		13:30			
SENDEPARTNER -		02131158905			
AUFLÖSUNG -		STANDARD			
SEITENZAHL -		01			
DAUER -		00'28			
ERGEBNIS -		OK			

D 48 Listenausdrucke TOSHIBA TF 610

Sende-/Empfangs-**Journal**

Alle Faxe, die Sie senden oder empfangen, dokumentiert Ihr Telefax in Form von Sende- und Empfangsjournalen. Nach jeweils 20 Sende- bzw. Empfangsvorgängen werden diese Listen automatisch ausgedruckt. Journale und Berichte können Sie darüber hinaus jederzeit manuell ausdrucken.

Über das Journal werden Sie auch über die Anzahl der ausgedruckten Kopien pro Druckeinheit (Trommelzähler) bzw. alle Ausdrucke (gesamte Druckseiten) informiert.

*** Ј	OURNAL ***		
01-04-98 13:33 KENNUNG: +49 2131 158905 TOSHIBA TF610 TROMMELZÄHLER = 0000 GESAMTE DRUCKSEITEN = 0002			
NR. DATUM ZEIT TEILNEHMER	ANZAHL DAUER ERGEBNIS JOB Nr.:		
① ② ③ ④	5 6 7 8		
SENDEVORGÄNGE			
01 04-03 10:17 282749	00 00'41 008 PCCOM 146		
02 04-03 10:18 282749	05 02'49 OK PCCOM 146		
03 04-03 12:16 +492131158569	01 00'29 OK 147		
EMPFANGSVORGÄNGE			
04 04-03 10:01 +492131158905	01 00'40 OK 144		
05 04-03 10:03 +492131158905	01 00'44 OK 145		
06 04-03 10:23	00 00'43 011		

1	NR.	Laufende Nummer im Journal			
2	DATUM	Datum der (Übertragung		
3	ZEIT	Beginn der	Übertragung		
4	TEILNEHMER	Faxnumme	r des Faxpartners		
(5)	ANZAHL	Anzahl der	gesendeten / empfangenen S	eiten	
6	DAUER	Übertragungszeit			
7	ERGEBNIS	Ergebnis der Übertragung (siehe Tabellen Seite 58, 59)			
		OK	Gruppe ohne Fehler		
		OK_ECM ECM			
		STOP	Der Bediener hat die Übertragung unterbrochen		
		001-360	Beschreibung des Übertragungsfehlers (siehe Seite 59)		
		OK-PC Übertragung als PC Fax OK PEC			
8	JOB NR.	Laufende Jo	ob-Nummer		

49 D Listenausdrucke TF 610 **TOSHIBA**

Rundsenden-Bericht

Nach erfolgter Rundsendung (Gruppenwahl) bekommen Sie eine Auflistung der Fax-Partner, die bei der Gruppenwahl erreicht, bzw. nicht erreicht wurden. Der Ausdruck dieser Liste erfolgt immer dann, wenn die Gruppenwahl vollständig abgewickelt worden ist.

	***	GRUPPENW	WAHL ERGEBNIS**	ŧ	
01-04-9	98 09:15	ID: +49	2131 158560 TF610	NAME:	TOSHIBA
JOB NR.	050				
NR.	TEILNEHMER		GESPEICHERTE N	JMMER	ERGEBNIS
01	11				NG
02	12				NG
03	13				OK
04	14				OK

Rufnummernliste

Diese Liste gibt alle Rufnummern und deren Namen wieder, die sich im Kurzwahlspeicher befinden. Zusätzlich wird die Zuordnung zu den Zielwahltasten erkennbar.

		*** KURZWAHLLISTE	***
01-04-	-98 09:15	ID: +49 2131 158	NAME: TOSHIBA
		TF610	
NR.	ZIELWAHL	NAME	TEILNEHMER
01	ZW00	Telly Savallas	02131-12345
02	ZW02	Otto	040-12345
03	ZW03	Captain Kirk	0081-12345
04	ZW04	Scotty	089-12345
05	ZW04	Doom	0211-12345
06	ZW06	Mogli	0711-12345

Gruppenliste

Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Kurzwahlen, die zu der betreffenden Gruppe gehören.

```
GRUPPENWAHLLISTE
01-04-98 09:15
                         ID: +49 2131 158560
                                                 NAME: TOSHIBA
                                TF610
GRUPPE:1
                NAME: G1
NR.
      GESPEICHERTE NR.
                           NAME
                                               TEILNEHMER
      KW011
01
                           TANE
                                               11
                                               12
02
      KW012
                           JOHN
ΛZ
      KW013
                           DOOM
                                               13
04
      KW014
                           LANGHAAR
                                               14
```

Reservierungsliste

Diese Liste gibt Aufschluß über reservierte Vorgänge in Ihrem Faxgerät. So kann es z. B. sein, daß Sie eine zeitversetze Sendung im Speicher und gleichzeitig einen Abruf eingegeben haben, welcher noch nicht ausgeführt werden konnte. Jeder dieser Vorgänge wird als "Job" bezeichnet.

```
LISTE DER OFFENEN JOBS
01-04-98 09:15
                        ID: +49 2131 158560
                                                NAME: TOSHIBA
                                TF610
JOB NR. VORGANGSART ZEIT EINGABE AM ANDERE RUFNUMMER ODER NAME
051
       SENDUNG
                    14:47
052
                    18:00 14:50
                                      14
       SENDING
053
       SENDUNG
                    00:00 14:51
                                      14
```

D 50 Listenausdrucke TOSHIBA TF 610

Funktionsliste

Diese Liste gibt Aufschluß über alle Einstellungen des Telefax. Sie korrespondieren mit denen von Ihnen gemachten Einstellungen (Erläuterungen, siehe Seite 53).

Zusätzlich werden Ihnen die folgenden Betriebsdaten angezeigt:

TROMMELZÄHLER:

Anzahl der Ausdrucke pro Druckereinheit

GESAMTE DRUCKSEITEN:

Anzahl der gesamten Ausdrucke des Faxgerätes

GESENDETE SEITEN:

Anzahl der gesendeten Seiten

EMPFANGENE SEITEN:

Anzahl der empfangenen Seiten

KOPIERTE SEITEN:

Anzahl der kopierten Seiten

SPEICHERERWEITERUNG:

Speichererweiterung vorhanden?

123...ABC...:

Betriebssoftware-Version

Halten Sie diese Liste für den Service-Fall bereit.


		*** FUNKTIO	NSLIS	STE *	**	
01-04	4-98 13:28	KENNUNG:	+49 2 TF610		58905	
BEDI	ENER-EINSTELLUN	IGEN				
NR.	VORGANGSART		NR.	VORGA	ANGSART	
01	ECM	EIN	51	NICHT	Γ BELEGT	
02	BERICHT BEI F	EHLER	52	NICHT	F BELEGT	
03	NICHT BELEGT		53	NICHT	r belegt	
04	SENDEKOPFZEIL		54		Γ BELEGT	
05	EMPFANGSZEILE		55		ERFORMAT	A4
1	SENDETEMPO	14400		AUFLÓ		STD
07 08	EMPF.TEMPO	14400	57 58		ERVERKLEINERN	
09	NICHT BELEGT NICHT BELEGT		50 59		SCHALTUNG VORLAGE	AN 1 M
10	NICHT BELEGI		60		VORLAGE Γ BELEGT	T 141
11	NICHT BELEGT		61	DATUM		TT-MM-JJ
12	NICHT BELEGT		62	SPRAC		DEUTSCH
13	COMLINE	EIN	63	VORLA	AGE	NORMAL
14	NICHT BELEGT		64		Γ BELEGT	
15	NICHT BELEGT		65	EMPF.	. VERKLEINERN	AUTO
16	NICHT BELEGT		66	NICHT	Γ BELEGT	
17	NICHT BELEGT		67	NICHT	Γ BELEGT	
18	NICHT BELEGT		68	NICHT	r belegt	
19	NICHT BELEGT		69		r belegt	
20	TONWAHL *		70	NICHT	r belegt	
21	5 NEUWAHLVERS					
22 23	NEUWAHLABSTAN WARTE BESETZT					
24	BESETZTTON	EIN				
25	HAUPTANSCHLUS					
26	WAHLPAUSE	3 SEK				
27	KEINE AMTSHOL	UNG				
28	KENNZIFFER	=0				
29	NICHT BELEGT					
30	NICHT BELEGT					
31	NICHT BELEGT					
32	NICHT BELEGT					
33	NICHT BELEGT					
34 35	NICHT BELEGT NICHT BELEGT					
36	4 SYNTH. RUF	TEI./FAX				
37	ABHEBEN NACH					
38	EMPFANGSART	= TEL				
39	RUFE (MANUELL					
40	NICHT BELEGT					
41	FAX FERNSTEUE					
42	FERNSTEUERRCO					
43	ABSCHALTCODE	=##				
44	FAX/TAD DAUER					
45 46	ZEIT OHNE SPR					
47	CNG=ERKENNUNG					
48	NICHT BELEGT					
49	NICHT BELEGT					
50	NICHT BELEGT					
		TROMMELZÄHLER			: 00000	
		SESAMTE DRUCK			: 00000	
		SESENDETE SEI			: 00000	
		KOPIERTE SEIT SPEICHERERWEI			: 00000 : NEIN	
)200KFNMOESBJ		. =	- TATE TIN	

TF 610 TOSHIBA Listenausdrucke 51 D

Funktionen

Die Funktionen Ihres Faxgerätes dienen zur individuellen Einstellung der Betriebsabläufe. Über die Funktionsliste (siehe Seite 47) können Sie den augenblicklichen Status der Funktionen ausdrucken lassen.

Wie Sie die einzelnen Funktionen verändern können, zeigt Ihnen folgendes Schema:



D 52 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

Die Funktionen (Parameter) im einzelnen:		
F-Nr.:	Funktion	Beschreibung
01	ECM	Fehlerkorrektur (ECM) ist: EIN: Eingeschaltet AUS: Ausgeschaltet
02	SENDEBERICHT	Sendebericht erscheint: AN: Immer nach jeder Sendung BERICHT BEI FEHLER: Nur nach Auftreten eines Übertragungsfehlers
03	BERICHT MIT BILD	Im Sendebericht erscheint (zur besseren Zuordnung des Vorganges) teilweise das Abbild der ersten Seite. BERICHT MIT BILD Bild erscheint BERICHT OHNE BILD: Bild erscheint nicht
04	SENDEKOPFZEILE	Die Sendekopfzeile umfaßt die Kennung, den Sendezeitpunkt und den Namen des Absenders. Sie erscheint auf der Empfangskopie des Empfängers. In Deutschland ist die Übertragung der Kennung Pflicht! AN: Wird übertragen AUS: Wird nicht übertragen
05	EMPFANGSZEILE	Für den Nachweis des Empfangsdatums kann Ihr Faxgerät das lokale Datum mit Uhrzeit als zusätzliche Zeile auf die empfangene Vorlage einblenden. Diese Empfangszeile erscheint, wenn sie einge- schaltet ist, am Ende der Empfangskopie. AN: Wird gedruckt AUS: Wird nicht gedruckt
06	SENDEGESCHWINDIGKEIT	Voreingestellte Übertragungsgeschw., Senden. BPS = BIT pro Sekunde 9600 BPS, 7200 BPS, 4800 BPS, 2400 BPS
07	EMPF. TEMPO	Voreingestellte Übertragungsgeschw., Empfangen. BPS = BIT pro Sekunde 9600 BPS, 4800 BPS
13	COMLINE	Eingestellter COMLINE Status EIN Comline immer freigeben AUS Comline nicht freigeben EINMAL AKTIV Freigabe für eine COMLINE Sitzung
20 1	TONWAHL	Wahlverfahren: TONWAHL IWV IMPULSWAHL MFV
21	NEUWAHLVERSUCHE	Anzahl der Wahlwiederholungen bei mißlungener Übertragung 02 2 mal 10 10 mal
22	NEUWAHLABSTAND	Zeitraum zwischen den Wahlwiederho- lungen bei mißlungener Übertragung 30 SEK 30 Sekunden 1 MIN 2 MIN
		3 MIN 10 MIN 20 MIN 20 Minuten
23	WARTE BESETZT	Zeitraum zwischen den Wahl- wiederholungen im Besetztfall 1 MIN 1 Minute
		10 MIN 10 Minuten

^{*)} Je nach landesspezifischer Ausführung, ist diese Funktion teilweise nicht verfügbar.

TF 610 TOSHIBA Weitere Einstellungen



F-Nr.:	Funktion	Beschreibung
24	BESETZTON	Je nach Nebenstellenanlage, muß die Erkennung nicht immer erfolgreich sein. EIN: Besetzt-Ton-Erkennung ist eingeschaltet AUS: Besetzt.Ton-Erkennung ist ausgaschaltet
25	HAUPTANSCHLUSS	Anschlußtyp, bestimmt auch das Anschalteverhalten bei Wahlbeginn HAUPTANSCHLUß: Wahlton wird vor der Wahl überprüft, Nebenstellen-Töne werden nicht akzeptiert NEBENSTELLE: Wahl nach 3 Sek. Verzögerung, keine Amtstonprüfung vor Beginn der Wahl WAHL NACH 4.0 SEK: Wahl nach 4 Sek. Verzögerung, keine Amtstonprüfung vor Beginn der Wahl WAHL NACH 6.0 SEK: Wahl nach 6 Sek. Verzögerung, keine Amtstonprüfung vor Beginn der Wahl
26	TONCHECK PAUSENTASTE	Wahlverhalten nach Pausentaste bzw. Amtsholung TONCHECK PAUSENTASTE: Weiterwahl nur nach Wahlton des Amtes, Nebenstel- len-Töne werden nicht akzeptiert WAHLPAUSE 3.0 SEK: Weiterwahl nach 3 Sek., keine Amtstonprüfung nach Pausentaste oder Amtsholung WAHLPAUSE 6.0 SEK: Weiterwahl nach 6 Sek., keine Amtstonprüfung nach Pausentaste oder Amtsholung
27	AMTSHOLUNG ZIFFER	Verfahren für die Amtsholung (ausgelöst durch die AMT-Taste) KEINE AMTSHOLUNG AMTSHOLUNG FLASH: Flash-Funktion AMTSHOLUNG ERDTASTE: Erdtasten-Funktion AMTSHOLUNG ZIFFER: Amtsholung durch Kennziffer
28	ZUGANGSCODE	Eingabe einer max. 4-stelligen Amtshol- Kennziffer (nur bei Amtsholung Ziffer sinnvoll)
36	SYNTH. RUF TEL/FAX	Anzahl der im TEL/FAX Modus eingestellten synthetischen Rufsignale 1 SYNTH. RUF TEL/FAX 1 mal 10 SYNTH. RUF TEL/FAX 10 mal
37	ABHEBEN NACH	Anzahl der Klingelzeichen bis das Faxgerät an die Leitung geht, im autom. Empfangsmodus (AUTO-Lampe leuchtet) 1. RUF 70. RUF
38	EMPFANGSART =	Empfangsart im Autom. Modus (AUTO- Lampe leuchtet) TEL/FAX TEL/FAX-Modus FAX/TAD FAX/Anrufbeantworter-Modus
39 Noitere Einstellungen	RUFE (MANUELL)	Für europäische Modelle nicht relevant

D 54 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

	J	
F-Nr.:	Funktion	Beschreibung
41	FAX FERNSTEUERN	Aktivieren des Faxgerätes mit einem MVF- Fernsteuer-Code AN Eingeschaltet AUS Ausgeschaltet
42	FERNSTEUERCODE	Eingabemöglichkeit für die Zeichenfolge, welche als Fernsteuercode benutzt werden soll
43	ABSCHALTCODE	Eingabemöglichkeit für die Zeichenfolge, welche zum Trennen des Telefax von der Leitung benutzt werden soll. *nicht für deutsche Modelle verfügbar
44	FAX/TAD DAUER=	Zeitraum, in der das Faxgerät ein anderes Faxgerät erkennen kann (bei FAX/TAD- Modus). Sollte immer ca. 10 Sek. länger sein, als der Ansagetext des Anrufbeant- worters.
45	ZEIT OHNE SPRACHE=	Minimaler Zeitraum einer Geräusch-Pause in der das Faxgerät in die Fax-Betriebsart umschaltet (bei FAX/TAD-Modus)
46	EMPFANG IN DEN PC	Fax-Daten werden in den angeschlosse- nen PC transferiert. AN AUS
47	CNG-ERKENNUNG	Im FAX/TAD-Modus die Fähigkeit, ein anderes Faxgerät zu erkennen. AN AUS
55	PAPIERFORMAT	Papierformate für den Betrieb als PC- Drucker A4 DIN A4 Format LETTER Letter Format LEGAL Legal Format
56	AUFLÖSUNG	Voreingestellte Auflösung STD Standard-Auflösung FEIN Fein-Auflösung
57	KOPIEVERKLEINEN	Verkleinerung bei Kopie AUS Kopie wird nicht verkleinert 96% 92% 90% 86% 83% 72%
58	SPARSCHALTUNG	Sparschaltung (Heizung wird abgeschaltet) AN / aktiviert AUS / deaktiviert
59	MAX. VORLAGE	Maximale Länge der Vorlage 1m / 1 Meter 10 m / 10 Meter
61	DATUM	Ausgabeformat des Datums (Beispiel: 15 März 1998) JJ-MM-TT 98-03-15 TT-MM-JJ 15-03-98 MM-TT-JJ 03-15-98
62	SPRACHE	Sprachauswahl der Listen und der Displaymeldungen
63	VORLAGE	Voreingestellte Kontrasteinstellung bei der Abtastung HELLER: Vorlage ist wenig gedeckt NORMAL: Vorlage ist normal gedeckt DUNKLER: Vorlage ist stark gedeckt
65	EMPF. VERKLEINERN	Empfangs-Verkleinerung AUS: keine Empfangsverkleinerung AUTO: dynamische Empfangs-
TF 610 TOSHIBA		werkleinerung Weitere Einstellungen 55 D


Anschluß an Nebenstellenanlagen

Wird Ihr Faxgerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, wird ein Eingriff in die Funktionen erforderlich. Die Standard-Einstellung für diesen Fall wird ab der Seite 14 beschrieben. Sollte es dennoch zu Störungen oder Fehlfunktionen kommen, gehen Sie bitte folgende Punkte durch, die Sie gegebenenfalls mit dem Betreiber der Nebenstellenanlage erörtern:

- Ist die Nebenstellenanlage Amtsberechtigt?
- Ist die Nebenstellenanlage Durchwahlberechtigt?
- Haben Sie die AMT-Taste vor der eigentlichen Faxnummer eingegeben?
- Wie erfolgt die Amtsholung? (Erdtaste, Flash, Kennziffer)
- Welches Wahlverfahren wird benutzt? (Impuls-, Mehrfrequenz-Verfahren)
- Steht Funktion 25 auf NEBENSTELLE
- Steht Funktion 26 auf TONCHECK PAUSENTASTE*
- Steht in Funktion 20 das richtige Wahlverfahren?
- Steht in Funktion 27 die richtige Art der Amtsholung?
- Steht in Funktion 28 die richtige Kennziffer zur Amtsholung (sofern die Amtsholung per Kennziffer erfolgt)?
- Erfolgt die Amtsholung über die "*"Taste?
- *) Als Alternative können Sie Funktion 26 auf 4 Sekunden einstellen.

Empfangszeile ein/aus


Für den Nachweis des Empfangsdatums kann Ihr Faxgerät das lokale Datum mit Uhrzeit als zusätzliche Zeile auf die empfangene Vorlage einblenden. Diese Empfangszeile erscheint, wenn sie eingeschaltet ist, am Ende der Empfangskopie.



D 56 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

Mithörlautstärke verändern

Beim Mithören einer Fax-Übertragung, wird der Leitungsaufbau über den eingebauten Lautsprecher übermittelt. So haben Sie noch zusätzlich eine akustische Kontrolle über den Verbindungsaufbau. Die Lautstärke können Sie folgendermaßen einstellen:




57 D Weitere Einstellungen TF 610 **TOSHIBA**



Rufton- /Tastenpieps verändern

Die Lautstärke des Klingelsignals (synthetischer Ruf) im TEL/FAX-Modus kann folgendermaßen eingestellt werden. Diese Einstellung hat ebenfalls Einfluß auf den Tastenpieps. Bei minimaler Lautstärke erfolgt keine Signalabgabe mehr.




D 58 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

Sendebericht-Ausgabe einstellen

Dieser Bericht kann nach jeder Sendung oder nur bei fehlerhaften Sendungen gedruckt werden. Er gibt Aufschluß über die wichtigsten Sendedaten.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Teil der ersten Vorlage des jeweiligen Jobs auf dem Sendebericht ausdrucken zu lassen. So läßt sich der betreffende Job besser zuordnen und der Platz auf dem Sendebericht wird sinnvoll genutzt.




TF 610 TOSHIBA Weitere Einstellungen 5



Sendebericht temporär einschalten

Wenn über die **Funktion 02** die Ausgabe des Sendeberichtes eingeschränkt ist (siehe Seite 59), kann für einen anstehenden Sendevorgang ein genereller Ausdruck des Sendeberichtes veranlaßt werden.



Vorlage einlegen

Denken Sie daran: die bedruckte Seite nach unten

Vorlage ist erfasst

SENDEBERICHT-Taste betätigen

Ausgabe des Sendeberichtes vorbereitet

Faxnummer eingeben


oder Kurzwahl, oder Zielwahl eingeben

Bestätigen durch START

Vorlage wird gefaxt, mit anschließendem Ausdruck des Sendeberichtes

Fernwartung (COMLINE)


Ihr Faxgerät läßt eine Ferndiagnose zu. D. h. über die Telefonleitung können die internen Einstellungen gelesen und verändert werden. Damit der Datenschutz gewahrt bleibt, ist COMLINE erst dann möglich, wenn Sie Ihr Faxgerät dafür freischalten.



D 60 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

Sparschaltung


Das Druckwerk Ihres Faxgerätes benötigt eine Wärmequelle von ca 170° Celsius um spontan drucken zu können. Diese Wärmequelle wird in gewissen Abständen beheizt um die Solltemperatur zu halten. Das kostet Strom und außerdem muß der Lüfter ständig laufen. Wollen Sie Strom sparen bzw. das Lüftergeräusch verhindern, können Sie die ständige Beheizung ausschalten. Die Heizung würde dann nur noch im Falle eines Faxempfanges anspringen. Die Verzögerung bis zum Ausdruck beträgt etwa 1 Min.



TF 610 TOSHIBA Weitere Einstellungen 61 D

Fehlerkorrektur (ECM) ausschalten

Ihr Faxgerät ist mit einer Fehlerkorrektur (ECM) ausgestattet. Dies erlaubt, sofern Ihr Faxpartner ebenfalls über eine Fehlerkorrektur verfügt, eine fehlerfreie Fax-Übertragung. Ein Effekt der mit ECM zusammenhängt ist, daß bei Störungen auf der Leitung die Übertragungszeit anwächst. Bei Übersee-Verbindungen bedeutet das unter Umständen sehr hohe Kosten. Aus diesem Grund ist die Fehlerkorrektur temporär abschaltbar.



D 62 Weitere Einstellungen TOSHIBA TF 610

Fehlercodes im Journal

Zeigt ihr Fax im Display die Meldung KOMM. FEHLER xx, so beschreibt der Fehlercode dahinter, um welchen Fehler es sich handelt. Diesen Code finden sie auch im Journal und Sendebericht wieder



Fehlermeldungen löschen Sie mit der STOP Taste

Versuchen Sie es nochmal So sollte es sein Schließen Sie alle Teile Entfernen Sie die Vorlage. Siehe auch Seite 67 Senden Sie aus dem Vorlageneinzug Entfernen Sie das Papier oder legen Sie neues nach, ohne die Maschine auszuschalten. Siehe Seite 67 Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt dies immer mit einem Partner vor, so	
Schließen Sie alle Teile Entfernen Sie die Vorlage. Siehe auch Seite 67 Senden Sie aus dem Vorlageneinzug Entfernen Sie das Papier oder legen Sie neues nach, ohne die Maschine auszuschalten. Siehe Seite 67 Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Entfernen Sie die Vorlage. Siehe auch Seite 67 Senden Sie aus dem Vorlageneinzug Entfernen Sie das Papier oder legen Sie neues nach, ohne die Maschine auszuschalten. Siehe Seite 67 Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Seite 67 Senden Sie aus dem Vorlageneinzug Entfernen Sie das Papier oder legen Sie neues nach, ohne die Maschine auszuschalten. Siehe Seite 67 Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
neues nach, ohne die Maschine auszuschalten. Siehe Seite 67 Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Es wurde keine Telefonleitung erkannt. Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS Überpüfen Sie die Druckeinheit und Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Papiertransport Keine Maßnahme erforderlich. Kommt	
Keine Maßnahme erforderlich. Komm dies immer mit einem Partner vor, so schalten Sie auf 4800 BPS.	
Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS	
Es wurde ein falsches Passwort verwendet oder es war keine Vorlage auf der Gegenseite vorbereitet.	
Es wurde versucht in eine Box oder Relais zu übertragen. Prüfen Sie, ob auf der Gegenseite, ob eine TF 861/831/631 vorhanden ist.	
Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS	
Es wurde keine Telefonleitung erkannt.	
Wiederholen sie die Übertragung. Schalten Sie eventuell auf 4800 BPS	
Fragen Sie Ihren Fachhändler	

TF 610 TOSHIBA Störungsbeseitigung



Fehlermeldungen im Display

Es kann schonmal passieren:
Ihr Telefax meldet Bedienungsfehler oder
es führt die gewünschte Funktion nicht auf
Anhieb aus. Bevor Sie unnötig den
Kundendiensttechniker rufen, nehmen Sie
esich einen Moment Zeit und helfen sich
selbst. Diese Ceckliste wird Ihnen helfen,
Fehler zu erkennen uns zu beheben.

Anzeige	Ursache	Maßnahme
VORLAGENSTAU	Im Vorlageneinzug haben sich Dokumente gestaut	Drücken Sie die STOP Taste und entfernen Sie das Papier
PAPIER NACHFÜLLEN	Das Empfangspapier ist aufgebraucht.	Legen Sie neues Papier nach (s. Seite 7). Schalten Sie die Maschine nicht ab! Falls sich Daten im Speicher befinden, werden diese gelöscht.
PAPIERSTAU	Das Empfangspapier hat sich gestaut.	Beheben Sie den Stau nach Anleitung auf Seite 67
ABDECKUNG OFFEN	Das Gehäuseoberteil ist geöffnet	Schließen Sie die Abdeckung. Haben Sie die Druckeinheit richtig eingesetzt?
TROMMEL FEHLT S 100%	Die Druckeinheit fehlt.	Setzen Sie die Druckeinheit richtig ein. Betätigen Sie die Verriegelung.
TROMMELLAUFZEIT	Die Druckeinheit ist bald verbraucht	Wenden Sie sich an den Toshiba Händler zu Neubestellung.
TROMMEL WECHSELN	Die Druckeinheitt ist verbraucht.	Tauschen Sie die Einheit.
TONER NACHFÜLLEN	Der Toner ist fast verbraucht.	Bestellen Sie eine neue Kartusche oder setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein. Es können noch ca. 100 Drucke gemacht werden. (siehe Seite 6)
TONER FEHLT	Es ist nicht genug Toner zum Druck vorhanden.	Setzten Sie eine neue Tonerkartusche ein. (siehe Seite 6)
SPEICHER VOLL	Der Speicher ist erschöpft.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, denn es gibt eine Speichererweiterung. Senden Sie eventuell aus dem Vorlagen- einzug.
KEINE VORLAGE	Es ist keine Vorlage vorhanden	Die Aktion benötigt eine Vorlage
PC KOMM. FEHLER \$100%	Es ist Fehler zum PC aufgetreten	Versuchen Sie es mit drücken der STOP Taste
GERÄTEFEHLER xxx	Es gibt ein Maschinenproblem	Setzen Sie sich mit einem Toshiba Händler in Verbindung.
KOMM. FEHLER XXX	Übertragungsfehler. Löschen Sie den Fehler mit der STOP Taste	Versuchen Sie den Fehler anhand der Folgeseiten zu ergründen.

D 64 Störungsbeseitigung TOSHIBA TF 610

Sendestörungen	Es kann schon mal passieren: Ihr Telefax meldet Bedienfehler oder es führt die gewünschte Funktion nicht auf Anhieb aus. Bevor Sie unnötig den Kundendiensttechniker	rufen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und helfen sich selbst. Diese Check- liste wird Ihnen helfen, Fehler zu erken- nen und zu beheben.
Problem	mögliche Ursachen	Lösungen
Ihr Dokument wird nicht automatisch eingezogen	Es liegt ein Fehler an Ihrem Telefax vor.	Zeigt das Display eine Fehlermeldung, beheben Sie die Störung und löschen die Anzeige mit der STOP-Taste.
	Ihr Telefax hat keinen Strom	Ist der Netzstecker in der Steckdose? Das Telefax muß eingeschaltet sein (siehe Seite 8).
	Vorlagenformat oder Papierstärke entsprechen nicht den Vorgaben.	Benutzen Sie nur zulässige Vorlagen (siehe Seite 27).
	Das Bedienfeld ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie das Bedienfeld; es muß an beiden Seiten bündig aufliegen bzw. eingerastet sein.
Die Leitung LED blinkt nicht, wenn Sie die START-Taste betätigen	Sie haben bei der Wahl mit dem Telefon den Hörer aufgelegt, bevor Sie die START-Taste gedrückt haben.	Wählen Sie erneut. Warten Sie, bis das Telefax der Gegenstelle sich gemeldet hat - erst danach drücken Sie die START- Taste und legen den Hörer auf.
Die Vorlage wird beim Senden oder Kopieren beschädigt.	Vorlagenformat oder Papierstärke entsprechen nicht den Vorgaben.	Benutzen Sie nur zulässige Vorlagen (siehe Seite 27).
	Die Vorlagenführungen sind nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Vorlagenführungen passend ein.
Ihr Telefax hat die Übertragung fehlerfrei durchgeführt, aber die Gegenseite hat nichts empfangen.	Das andere Telefax ist nicht betriebsbereit (z. B. Papierstau oder fehlendes Empfangspapier).	Bitten Sie den Empfänger, sein Telefax betriebsbereit zu machen. Danach wiederholen Sie die Übertragung.
Das gesendete Dokument kam beim Empfänger als leere Seite an.	Sie haben Ihre Vorlage mit der falschen Seite (Rückseite) in Ihr Telefax eingelegt	Senden Sie Ihr Dokument noch einmal: Die bedruckte Seite muß auf dem Vorlageneinzug nach unten zeigen.
Der Empfänger meldet: Das übertragene Dokument ist schlecht lesbar.	Die Leseeinheit Ihres Telefax ist verschmutzt oder beschädigt.	Machen Sie eine Eigenkopie Ihrer Vorlage (siehe Seite 24). Ist auch die schlecht, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
	AUFLÖSUNG und KONTRAST sind nicht optimal eingestellt.	Machen Sie eine Eigenkopie Ihrer Vorlage (siehe Seite 24) und passen Auflösung und Kontrast an (siehe Seite 35). Überprüfen Sie die Einstellung mit einer erneuten Eigenkopie.
	Die Telefonverbindung ist mangelhaft.	Wählen Sie neu. Eventuell bekommen Sie dann eine bessere Verbindung.
Kurz- oder Zielwahl funktionieren nicht.	Kurz- oder Zielwahlen sind nicht korrekt gespeichert.	Prüfen und korrigieren Sie die gespeicherte Rufnummer (siehe Seite 43).
Bei aufgenommenem Hörer ertönt kein Wählton	Das Telefon ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie den Anschluß Ihres Telefons an der TAE-Dose (siehe Seite 8).
	Das Faxgerät ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie das Anschlußkabel Ihres Faxgerätes in die TAE-Dose (siehe Seite 8).
Ihr Ruf kommt nicht an, obwohl Sie die richtige Nummer gewählt haben.	Ihr Telefax ist auf den falschen Wählmodus eingestellt	Schalten Sie auf das richtige Wählverfahren um: Ton- oder Impulswahl (siehe Seite 14).
	Wenn Sie an einer Nebenstellenanlage angeschlossen sind: Falscher Anschlußtyp ist eingestellt.	Stellen sie den Anschlußtyp auf NEBENSTELLE (siehe Seite 15).
	Ihr Faxgerät hat keine Verbindung zum Telefonnetz.	Stecken Sie das Anschlußkabel Ihres Faxgerätes in die TAE-Dose (s. Seite 8).

TF 610 TOSHIBA Störungsbeseitigung



Empfangsstörungen	Es kann schon mal passieren: Ihr Telefax meldet Bedienfehler oder es führt die gewünschte Funktion nicht auf Anhieb aus. Bevor Sie unnötig den Kundendiensttechniker	rufen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und helfen sich selbst. Diese Check- liste wird Ihnen helfen, Fehler zu erkennen und zu beheben.
Problem	mögliche Ursachen	Lösungen
Sie drücken bei abgehobenem Telefonhörer die START-Taste, um ein Fax zu empfangen - und nichts geschieht.	Es liegt ein Fehler an Ihrem Telefax vor.	Zeigt das Display eine Fehlermeldung, beheben Sie die Störung und löschen die Anzeige mit der STOP-Taste.
	Das Telefax ist nicht korrekt angeschlossen	Prüfen Sie die Verkabelung. S. Seite 8.
	Ihr Telefax hat keinen Strom	Ist der Netzstecker in der Steckdose? Das Telefax muß eingeschaltet sein (siehe Seite 8).
	Es liegt noch eine Vorlage im Einzug.	Drücken Sie die STOP-Taste und entnehmen Sie die Vorlage.
	Sie haben den Hörer aufgelegt, bevor Sie die START-Taste gedrückt haben.	Warten Sie, bis das Telefax der Gegenstelle sich erneut meldet - danach drücken Sie die START-Taste und legen dann den Hörer auf.
	Eine Geräteabdeckung ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Abdeckung. Achten Sie auf eine entsprechende Display-Meldung.
Ihr Empfangspapier wird nicht transportiert.	Ihr Telefax hat einen Papierstau	Beheben Sie die Störung, wie auf Seite 67 beschrieben.
Das übertragene Dokument ist schlecht lesbar.	Die Qualität der Vorlage ist mangelhaft.	Bitten Sie den Absender, Auflösung und Kontrast neu einzustellen und erneut zu senden.
	Die Qualität des Empfangspapiers ist mangelhaft.	Bitte verwenden Sie nur A4 Papier der entsprechenden Qualität (siehe Seite 7).
Sie haben ein völlig leeres Blatt empfangen.	Der Absender hat einen Fehler beim Laden des Dokuments gemacht.	Fragen Sie nach, ob der Absender die Vorlage falsch herum eingelegt hat.
Das empfangene Dokument wird nur teilweise ausgedruckt.	Die Abdeckung Ihres Telefax ist nicht auf beiden Seiten geschlossen.	Schließen Sie die Abdeckung; sie muß an beiden Seiten bündig aufliegen bzw. eingerastet sein.

D 66 Störungsbeseitigung TOSHIBA TF 610

Wenn Papier für Stau sorgt ...


Beim Einzug von Dokumenten und bei der Empfangspapier-Ausgabe kann es hin und wieder zu kleinen Störungen kommen, die Sie jedoch mit wenigen Handgriffen selbst beheben können. Nur: Denken Sie daran, daß dazu Ihr Telefax nicht ausgeschaltet werden sollte. Dann würden nämlich gespeicherte Fernkopien gelöscht.*


So beseitigt man einen Vorlagenstau Mit der Entriegelungstaste

läßt sich die Bedienfeldabdeckung öffnen.



Lassen Sie Ihr Telefax eingeschaltet.





Die gestaute Vorlage


bitte vorsichtig herausziehen.

Versuchen Sie nicht, das gestaute Dokument erneut zu versenden. Benutzen Sie eine Trägerfolie oder machen Sie eine Fotokopie und versenden

Das Bedienfeld schließen

Achten Sie darauf, daß die Abdeckung wieder fest einrastet.

Jetzt mit der STOP-Taste" die Fehlermeldung löschen




*Haben Sie Ihr Telefax versehentlich ausgeschaltet und so eine gespeicherte Fax-Nachricht aus dem Speicher gelöscht, lassen Sie ein Journal ausdrucken. Darin finden Sie den Absender. Bitten Sie ihn, die Nachricht noch einmal zu schicken.


Gestautes Empfangspapier entfernen

Nach dem Öffnen

der hinteren Abdeckung des Gehäuses oder des Gehäuseoberteils erkennen Sie, ob sich das Papier hier gestaut hat. Entnehmen Sie es ohne Gewaltanwendung aus diesem Bereich. Vergessen Sie nicht, die hintere Abdeckung

wieder fest zu schließen!






oben und nehmen die Druckeinheit heraus. Dann läßt sich das gestaute Papier leicht ohne Gewaltanwendung ertfernen. Hat sich das Empfangspapier im Bereich der

Fixiereinheit gestaut? Dann drücken Sie - wenn nötig - die Entriegelung der Fixiereinheit nach unten und ziehen gleichzeitig das gestaute Papier vorsichtig heraus.



Vorsicht, heiß!




Beim Schließen

achten Sie bitte darauf, daß alle Abdeckungen fest eingerastet sind.



Berühren Sie keine Teile im Inneren des Gerätes, außer den hier beschriebenen. Die Heizungsab-

deckung kann sehr heiß sein - selbst nach Ausschalten des Geräts.



(D)

Faxen mit dem PC

Systemvoraussetzungen

Die Eigenschaften Ihres Faxgerätes lassen sich auch über einen angeschlossenen PC nutzen. Neben der Druckerfunktion lassen sich auch die Fax-Funktionen nutzen. Folgende Mindestvoraussetzungen sind hierzu erforderlich:

- IBM Kompatibler PC mit i80486 Prozessor oder höher
- 8 MB Hauptspeicher (RAM) oder höher
- Serielle (V.24) Schnittstelle für den Anschluß an das Faxgerät
- Microsoft Windows 3.11 / 95 Betriebssystem
- Fax-Software TOSHIBA SmartLink

Leistungsübersicht

Die folgenden Leistungsmerkmale sind in Verbindung mit der Software TOSHIBA SmartLink verfügbar:




Die PC-Fax Schnittstelle entspricht dem **Faxclass1** Standard

Betriebsart	Beschreibung
PC-Scanner	Scannt Dokumente über den Vorlageneinzug des Faxgerätes in den PC ein.
PC-Fax senden	Dateien, die unter Windows erstellt wurden, lassen sich direkt - d. h. ohne ausgedruckt zu werden - über das Faxgerät versenden.
PC-Fax empfangen	Eingehende Faxe werden über das Faxgerät, ohne jedoch ausgedruckt zu werden, in den PC als Bilddatei transferiert. Sollte der PC ausgeschaltet sein, werden Die Seiten automatisch ausgedruckt.
OCR	Empfangene Faxe oder gescannte Texte werden durch das OCR- Modul in Iesbaren ASCII Text umgewandelt.

Anschluß an den PC

- 1. Schalten Sie den PC und das Faxgerät aus.
- Stecken Sie den 25 pol. Sub-D Stecker in die entsprechende Buchse des Faxgerätes und sichern Sie die Verbindung mit den Stecker-Schrauben.



3. Verbinden Sie das Kabel an die serielle Schnittstelle Ihres PC.



Verbinden Sie das Gerät vor der Installation.

Faxen mit dem PC

Einscannen von Vorlagen in den PC

Sie können Ihre Vorlagen über den Vorlageneinzug in Ihren PC transferieren. Die Vorlage steht dann als Bilddatei zur weiteren Verarbeitung im PC zur Verfügung.

*) Die Sicherheitsabfrage deutet an, ob der PC wirklich in Aufnahmebereitschaft ist

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Die Kabelverbindung muß hergestellt sein
- Der PC muß eingeschaltet sein.
- Das Fax-Programm ist geladen und aktiv
- Das Fax-Programm muß auf automatischem Empfang eingestellt sein.

Andernfalls meldet das Faxgerät nach einiger Zeit:

PC KOMM. FEHLER #001

In diesem Fall löschen Sie die Fehlermeldung mit der STOP-Taste und beheben die Störung.



Die so eingescannten Vorlagen werden als Bild-Dateien im PC gespeichert. Um eingescannte

Texte in Textverarbeitungen integrieren zu können, muß ein OCR-Programm diese Datei bearbeiten. Erst dann steht diese Datei als Text-Datei zur Verfügung.



VORLAGE BEREIT

OPTIONEN

B



DIREKT SENDEN





SCANNEN ZUM PC

B



PC BEREIT?

B



LIEST VORLAGE S 98%

SENDET ZUM PC

[15-03 19:56 S 100%

Vorlage mit der Schriftseite nach hinten einlegen

Vorlage ist erfasst

Taste SENDEOPTIONEN betätigen

Blättern durch das Menü...

...bis zu diesem Menüpunkt

Mit EINGABE bestätigen

Sicherheitsabfrage *)

Mit EINGABE bestätigen

Rückkehr zur Bereitschafts-Anzeige

Faxen aus dem PC

Wenn Sie z. B. über eine Textverarbeitung einen Text oder eine Grafik erzeugt haben, brauchen Sie diese nicht mehr auszudrukken, um sie als Dokument zu faxen. Mit Hilfe der PC-Fax Software wird Ihr Dokument über das Kabel vom PC zum Fax transferiert, gemeinsam mit der Faxnummer, die Sie bei der Bearbeitung angegeben haben. Nach der internen Übertragung wird dann der Vorgang als ganz normaler Job im Faxgerät abgearbeitet.

EMPFÄNGT VOM PC

NEUER JOB NR. 007

15-03 19:56 S 89%

PC sendet die Fax-Daten zum Faxgerät

PC Transfer ist beendet; der Vorgang wird als neuer Job auf den Stapelspeicher gelegt

Rückkehr zur Bereitschafts-Anzeige

Je nach Füllstand des Stapelspeichers wird der Job in Kürze vom Faxgerät versandt.

TF 610 TOSHIBA Faxen mit dem PC 69

Faxen mit dem PC

Faxen in den PC

Wenn Sie einen PC an Ihr Faxgerät angeschlossen haben, können Sie direkt in den PC faxen. Voraussetzung hierfür ist:

- Funktion Nr. 46 (Empfang in den PC) steht auf EIN (Einstellung siehe Seite 55).
- Die Fax-Software (z. B. Smartlink) ist geladen und aktiviert.
- Die Verbindung zum PC ist hergestellt.

Falls das Faxgerät den PC nicht erreichen kann, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:

PC KOMM. FEHLER #001

In diesem Fall wird das eingegangene Fax lokal am Faxgerät ausgedruckt. Durch die Fehlermeldung wird die weitere Empfangsbereitschaft des Faxgerätes **nicht** beeinflußt.



Das so empfangene Fax wird als Bild-Datei im PC gespeichert. Um empfangenen Text in

Textverarbeitungen integrieren zu können, muß ein OCR-Programm diese Datei bearbeiten. Erst dann steht diese Datei als Text-Datei zur Verfügung.

D 70 Faxen mit dem PC TOSHIBA TF 610

Einführung


Ihr Faxgerät kann als PC-Drucker unter Microsoft Windows 3.11 / 95 / NT betrieben werden. Hierzu muß ein Druckertreiber installiert werden, der sich auf der mitgelieferten Diskette befindet. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Ausdruckes hängt in starkem Maße von der Leistungsfähigkeit des angeschlossenen PC ab.

Wenn ein Software-Update von Win 3.11 auf Win 95 durchgeführt werden soll, empfiehlt es sich, vor dem Update den TOSHIBA Druckertreiber zu de-installieren (siehe Seite 77). Nach dem erfolgreichen Update auf eine höhere Windows Version kann dann der Druckertreiber erneut installiert werden.

Anschluß an den PC

Zum Anschluß an den PC benötigen Sie ein bi-direktionales, parallel Druckerkabel (IEEE 1284-1994 Standard)

- Schalten Sie den PC und das Faxgerät aus
- 2. Verbinden Sie den PC und das Faxgerät mit dem Druckerkabel
- 3. Schalten Sie das Faxgerät ein, danach den PC
- 4. Starten Sie Windows



TF 610 TOSHIBA Faxgerät als PC-Drucker 71 D

Druckertreiber installieren


Die aufgeführten Bildbeispiele beziehen sich auf die Windows 95 Oberfläche.

- Schieben Sie die Installationsdiskette in das Laufwerk Ihres PC
- Klicken Sie auf "Start"
- Wählen Sie aus dem Menü "Ausführen"
- Klicken Sie auf den "Durchsuchen" Knopf

- Wählen Sie das Laufwerk aus, worin sich die Installationsdiskette befindet
- Öffnen Sie das Verzeichnis mit der Sprache Ihrer Wahl

 Doppelklicken Sie auf den "Setup" Eintrag

 Klicken Sie auf OK um die Installation zu starten



D 72 Faxgerät als PC-Drucker TOSHIBA TF 610

 Klicken Sie nach der Begrüßung auf "Weiter"



 Wählen Sie die Druckerschnittstelle (LPT) aus, an die das Faxgerät angeschlossen ist. LPT1 ist voreingestellt.



- Wenn Sie wünschen, können Sie den vorgeschlagenen Druckernamen ändern
- Soll das Faxgerät als Standard-Drucker in Windows angemeldet werden, so klicken Sie auf "Ja"



- Klicken Sie auf "Beenden"
 Es wird eine neue Programmgruppe erstellt
- Nehmen Sie die Installationsdiskette aus dem Laufwerk.



TF 610 TOSHIBA Faxgerät als PC-Drucker

Einstellungen des Drukkertreibers

Der Druckertreiber hat vielfältige Einstellmöglichkeiten, um in den unterschiedlichsten Druckanwendungen die besten Ergebnisse zu liefern. Die folgenden Beispiele zeigen einen Überblick der wichtigsten Einstellungen.


Zugriff auf die Einstellungen des Druckertreibers:

- · Klicken Sie auf "Start"
- Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen"
- Wählen Sie den Untermenüpunkt "Drucker"
- Wählen Sie den TOSHIBA Druckertreiber mittels eines Doppelklick aus

- Klicken Sie auf das "Drucker" Menü
- Wählen Sie den Menüpunkt "Eigenschaften"

Es öffnet sich das "Eigenschaften" Fenster des Druckertreibers.

Das "Eigenschaften" Fenster besteht aus mehreren Registern, die durch Klick angewählt werden können. Neben den Registern "Allgemein" und "Details", die bei der Installation automatisch erstellt wurden und programmtechnische Parameter beinhalten, beeinflussen die Register "Paper", "Graphic" und "Device Options" die Funktionsweise des Druckers. Diese drei Register stehen Ihnen aus jeder beliebigen Windows Anwendung zur Verfügung, wenn Sie über das programmeigene "Datei" Menü die entsprechende Druckereinrichtung auswählen.



D 74 Faxgerät als PC-Drucker TOSHIBA TF 610

Alabrechen

Upowelin

Inhalte des "Paper" Registers:

Paper Size:

Papierformat des Druckpapiers

Orientation:

Druckausgabe in Hochformat, oder Querformat

Paper Source:

Wahl der Papierkassette (bei TF 610 fest eingestellt)

Copies:

Anzahl der auszudruckenden Kopien pro Seite

More Options, Output Bin:

Einstellmöglichkeit für Reihenfolge des Ausdruckes

Inhalte des "Graphics" Registers:

Resolution:

Wahl der Druckerauflösung (bei TF 610 fest eingestellt)

Dithering:

Art der Graustufenwiedergabe

None

keine Graustufenwiedergabe

Coarse:

grobe Rasterung

Fine:

feine Rasterung

Line Art:

Grauwiedergabe durch spezielle Muster

Error Diffusion:


Airbrusheffekt, beste Grauwiedergabe




Die Verarbeitungsgeschwindigkeit variiert mit der Wahl der Graustufendarstellung.

Intensity:

Mit diesem Schieberegler wird - durch klicken und ziehen - die Helligkeit des Ausdruckes beeinflußt. Sinnvoll nur bei Wiedergabe von Graustufen.





TF 610 TOSHIBA Faxgerät als PC-Drucker 75 D

Inhalte des "Device Options" Registers:

Print Quality:

Qualität des Ausdruckes (bei TF 610 fest eingestellt)




Ausdruck

Der Ausdruck erfolgt in der Regel über den "Druck"- oder "Print" -Befehl aus der jeweiligen Anwendung. Sobald der Druckjob an den Druckertreiber übergeben wurde, erscheint das Statusfenster des Druckertreibers (je nach Einstellung müssen Sie hierfür auf das kleine rechteckige Symbol in der Statusleiste klicken).

In diesem Fenster bekommen Sie detaillierte Auskunft über den gegenwärtigen Druckstatus. Zusätzlich werden Sie über die jeweiligen Betriebszustände des Druckers informiert, indem grafische Elemente die gegenwärtige Situation anzeigen.

Über die "Pause", "Resume" und "Cancel" Tasten kann der Druckvorgang jederzeit kontrolliert werden.



D 76 Faxgerät als PC-Drucker TOSHIBA TF 610

Druckertreiber entfernen


Um den Druckertreiber aus dem Betriebssystem zu entfernen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch (Beispiel aus Windows 95):


- Klicken Sie auf den Eintrag "TOSHIBA Windows Printer" in der Task-Leiste.
- Doppelklicken Sie auf das "Uninstall" Icon

Sie werden anschließend über den De-Installationsvorgang informiert. Nach dem anschließendem Neustart, ist der Druckertreiber entfernt.



Ist in der Task-Leiste kein Eintrag vorhanden, so wählen Sie das "Uninstall" Icon über Ihre Programm-Bibliothek






TF 610 TOSHIBA Faxgerät als PC-Drucker 77 D

Sicherheitsdaten

Reset

Sollte Ihr Faxgerät einmal "aus dem Tritt" geraten, können Sie den Grundzustand ab Werk wieder herstellen. Den Reset sollten Sie dann durchführen, wenn Sie den Fehler durch die auf Seite 63 bis 66 vorgeschlagenen Maßnahmen nicht beheben können.



Schalten Sie Ihr Faxgerät aus.

Drücken Sie die Tasten START und STOP und halten diese gedrückt,

während Sie Ihr Gerät wieder einschalten

Sobald eine Displaymeldung erfolgt, können Sie die Tasten wieder loslassen.

Nach erfolgtem Reset führen Sie die Installation (ab Seite 10) noch einmal durch.



Ihre speicherten Kurzwahlnummern, das Datum und die Uhrzeit werden nicht gelöscht.

Wir erklären, daß das C€ Zeichen von TOSHIBA bzw. TEC Corporation gemäß den Richtlinien EN 50 082-1, EN 55 022/B und EN 60950 verwendet wird.

Geräuschemissionspegel

Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18. 01. 1991:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO 7779.

EPA ENERGY STAR



Die Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten (EPA) hat eine auf freiwilliger Basis beruhende Unternehmensinitiative eingeführt; das ENERGY STAR Programm. Ziel des Programms ist es, die Verbreitung und den Gebrauch von
energiesparenden Technologien zu fördern, die den Arbeitsplatz und die Produktleistung verbessern sowie die
Umweltbelastung und die Energiekosten senken. Als ein ENERGY STAR Partner beschloß die Toshiba Europa (I.E.)
GmbH, daß auf dieses Telefax die ENERGY STAR – Richtlinien für Energieeinsparung angewendet werden. In diesen
Richtlinien wird verlangt, daß alle ENERY STAR Faxgeräte im Ruhezustand einen sehr geringen Energieverbrauch
aufweisen und eine "Energiesparfunktion" besitzen, die das Gerät automatisch in den Energiesparmodus schaltet,
wenn es für eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird.

Für weitere Informationen über das ENERGY STAR Programm wenden Sie sich bitte an:

ENERRGY STAR Printers/Fax Machines

US EPA (620J) Washington DC 20460

D 78

78 Sicherheitsdaten

Index

Abrufen	39	Journal	49	Sendestörungen	65
Amtsholung	15			Sendung abbrechen	42
Anrufzähler	25	Kennung	12	SmartLink	68
Anschlüsse herstellen	8	Kennziffer	16	Sparschaltung	61
Auflösung	35	Klingeln, Lautstärke	58	Speicher	29
		Kopie	24	Speicherempfang	
Benutzername	13	Kurzwahl	31	Speichererweiterung	
Berichte, Rundsenden	50	Kurzwahlspeicher	43	Speicherkarte	9
				Sprache	11
Comline	60	Langwahl	32	Stapelspeicher	28
		Liste, Funktionen	51	Störungen, Empfang	
Datum	18	Liste, Gruppen	50	Störungen, Senden	65
Druckeinheit	5	Liste, Reservierung	50	-	
Drucker	71	Liste, Rufnummern		TAD-Zeit	21
Druckertreiber	72			Tastenpieps	
		Menü	10	Tastenpieps, Lautstärke	
ECM	62	Mithören3	4, 57	Telefon	
Empfang, automatisch	19	Mithörlautstärke	57	Telefonbuch	33
Empfang, manuell	19			Telefongesellschaften	32
Empfangspapier einlegen		Nebenstellenanlage	15	Tonerkartusche	
Empfangsstörungen		Nebenstellenanlagen	56	Tonerwechsel	6
Empfangsverkleinerung	23			Transport	5
Empfangszeile		Papierablagen montieren	8	Transportsicherungen	
Erd-Taste	15	Papierstau	67	Trommelzähler	
		PC	68		
Faxclass1	68	Provider	32	Übertragungsgeschwindigkeit	41
Fehlercodes	63			Uhrzeit	
Fehlerkorrektur	62	Reservieren, Abruf	40		
Fehlermeldungen	64	Reservierungsliste	50	Vorlagen	27
Flash-Taste	15	Reset	78	Vorlagenstau	
Funktionen	52	Rufnummernliste	50		
Funktionsliste	51	Rufton	58	Wahlverfahren	14
		Rundsenden, einmalig	37	Wahlwiederholung	35
Gruppenliste	50	Rundsenden, gespeichertes	38	Weiche, Anrufbeantworter	
Gruppentasten	45	Rundsenden-Bericht	50	Weiche, Telefon	20
Gruppenwahl	37, 38				
		Scannen	69	Zielwahl	31
Heizungs-Reiniger	5	Sendebericht48, 5	9, 60	Zielwahltasten	45
		Senden zeitversetzt	36		

TF 610 TOSHIBA Index 79 D